

جامعة حلب كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية قسم الهندسة الإلكترونية

تصمیم نظام تحصیل معطیات بهدف تحلیل وتطویر نظام ملاحقة کهروشمسی

دراسة أعدت لنيل إجازة الماجستير في الهندسة الإلكترونية

إعداد المندس حسام الدين عليطو

بإشراف

الدكتور أحمد رجب بوشناق

أستاذ في قسم الهندسة الإلكترونية كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية جامعة حلب

شهادة

أشهد أن العمل المقدم في هذه الرسالة هو سبجة بحث علمي قام به المرشح المهندس حسام الدين عليطو طالب الدم اسات العليا في قسم الهندسة الإلكترونية بكلية الهندسة الاكترونية بحامعة حلب، بإشراف الدكتور أحمد مرجب بوشناق الأستاذ في قسم الهندسة الإلكترونية بحامعة حلب وأن أية مراجع ذكرت في هذا العمل موثقة في ض الرسالة.

المرشح المرشح المشرف على الرسالة المهندس حسام الدين عليطو الأستاذ الدكتوم أحمد مرجب بوشناق

نصريح

أصرح بأن العمل العلمي بعنوان:

(تصميم نظام تحصيل معطيات بهدف تحليل وتطوير نظام ملاحقة كهروشمسي)

لم يسبق أن قبل للحصول على أي شهادة ولا هو مقدم حالياً للحصول على أي شهادة أخرى .

المهندس حسام الدين عليطو

جدول المحتويات

لصفحة	رقم ا	الموضوع
3	ت المفتاحية و الاختصار ات	الكلماد
4	ى البحث	ملخص
5		المقدم
	لأَول: مخطط البحث وأنهدافه	الفصل ا
8	مقدمة	.1.1
8	أهمية البحث وأهدافه	.1.2
9	مبررات البحث	.1.3
9	تقنيات الملاحقة	.1.4
10	التعريف بالبنية الفيزيائية للبحث	.1.5
	لثانيُّ : نظرية الخلايا الشهسية	الفصل ا
13	مقدمة عن الخلايا الشمسية	.2.1
13	تعريف الخلية الشمسية	.2.2
14	بنية الخلية الشمسية ومبدأ عملها	.2.3
15	الدارة الكهربائية المكافئة للخلية الشمسية	.2.4
16	بارامترات الخلايا الشمسية	.2.5
18	المواد المستخدمة في تصنيع الخلايا الشمسية	.2.6
18	الطرق المستخدمة في زيادة كفاءة الخلايا الشمسية	.2.7
	لثالث: الدراسة التصميمية لنظام الملاحقة الكهروشمسي	الفصل ا
21	مقدمة عن أنظمة الملاحقة	.3.1
22	وصف القسم الميكانيكي	.3.2
22	. أنواع الملاحقات الشمسية	3.2.1
25	. اختيار الملاحق الشمسي	3.2.2
26	. وصف الملاحق الذي تم تصميمه وتنفيذه عملياً	3.2.3
28	القسم الإلكتروني	.3.3
29	. اختيار الحساسات وموضعها	3.3.1
31	. دارات الملائمة للحساسات	3.3.2
1		

محتويات	جدول اا
35	3.3.3. دارة التحكم والقيادة
37	3.3.4. دارة تحصيل المعطيات
39	3.3.5. دارات التغذية الإلكترونية
40	3.4. خوارزمية الملاحقة
40	3.4.1. بار امترات خوارزمية الملاحقة
43	3.4.2. شرح دورة الملاحقة
43	3.4.3. ألية عمل خوارزمية الملاحقة
	الفصل الرابع: قسم تحصيل المعطيات والبرامج
46	4.1. مقدمة
46	4.2. الأجزاء الأساسية لنظام تحصيل المعطيات
47	4.3. آلية عمل نظام تحصيل المعطيات
47	4.4. المعطيات المراد تحصيلها
49	4.5. المخطط التدفقي العام لسير برنامج تحصيل المعطيات
51	4.6. نقل البيانات إلى الحاسب
51	4.6.1. دارة ربط قارئة البطاقة الذاكريّة مع الحاسب
52	4.6.2. بروتوكول التخاطب التسلسلي بين الحاسب والمتحكم المصغر
56	4.6.3 مبررات بروتوكول التخاطب التسلسلي
57	4.6.4. مبدأ عمل بروتوكول التخاطب التسلسلي
60	4.6.5. إمكانيات برنامج التخاطب بين الحاسب والمتحكم وواجهة التفاعل مع المستخدم
62	4.7. فوائد نظام تحصيل المعطيات في نظام الملاحقة
	الفصل الخامس: عرض النتائج والمناقشة
64	5.1 مقدمة
64	5.2. المقادير المقاسة والمقادير المحسوبة
67	5.3. حساب الضياعات والمردود اليومي
67	5.4. عرض النتائج
78	5.5. مناقشة النتائج
80	التوصيات المستقبلية
81	الهلاحق
86	الهراجع
2 I	، الهرائح

الفصل الأول المخص والمقدمة

الكلمات المفتاحيَّة والاختصارات المستخدمة في البحث Key Words and Abbreviations

DAQ System: **D**ata **AQ**uisition System. **MPPT**: **M**aximum **P**ower **P**oint Tracking.

I_{SC}: Short Circuit Current
 V_{OC}: Open Circuit Voltage
 V_{mp}:Maximum Point Voltage
 I_{mp}:Maximum Point Current

MC:MicroController

UART: Universal Asynchronous Receiver Transmitter

SPI:Serial Peripheral Interface

TWI: Two Wire Interface

ADC: Analog to Digital Converter RAM:Random Access Memory

EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read Only Memory

RTC: Real Time Clock. MMC: MultiMedia Card.

C#: CSharp Programming Language – Microsoft Company

GUI: Graphic User Interface

الفصل الأول الملخص والمقدمة

ملخص البحث

نعرض في هذا العمل العلمي تصميم وتنفيذ نظام ملاحقة كهروشمسي ميكانيكي متكامل بالإضافة إلى نظام تحصيل معطيات DAQ. هذا النظام ليس نظاماً إلكترونياً يبحث عن نقطة العمل الأمثلية لنقل كامل استطاعة اللوح الشمسي إلى الحمل أي MPPT، وإنما هو نظام ميكانيكي فيزيائي يتحكم بتوجيه اللوح الشمسي باتجاه الإشعاع الشمسي الأعظمي، بحيث يستقبل اللوح الشمسي كامل الاستطاعة الشمسية دائماً وبالتالي الحصول على أعلى مردود تحويل إلى طاقة كهربائية.

altitude – azimuth يتكون هذا النظام من ملاحق شمسي من نوع سمت – ميل tracker يسمح بتحريك اللوح الشمسي وفق محورين أحدهما لمسح زاوية السمت ومن دارات تحكم والآخر لمسح زاوية الميل (α) يدوياً، ومن محرك توجيه وفق زاوية السمت ومن دارات تحكم وقيادة لمحرك التوجيه، تقوم بتوجيه اللوح الشمسي وفق خوار زمية توجيه محددة. أما نظام تحصيل المعطيات فيتكون من حساسات ودارات ملائمة لقياس المقادير الفيزيائية والكهربائية مثل تيار وجهد اللوح الشمسي ودرجة الحرارة وزاوية الدوران وأيضاً يحوي على ساعة الزمن الحقيقي RTC للحصول على معطيات الوقت والتاريخ، تُخَرَّن جميع هذه المعطيات ضمن ذاكرة متنقلة MMC وفق ترتيب محدد على شكل أطر وبني معطيات.

تم أيضاً تصميم دارة لقراءة المعطيات من ذاكرة المعطيات MMC وإرسالها إلى الحاسب وفق بروتوكول تخاطب محدد بين الحاسب والمتحكم القارئ للذاكرة. تخزن البيانات في الحاسب على شكل ملفات منسقة ومنحنيات صوريّة بواسطة برنامج تمت كتابته بلغة حلا. C#.Net>

تم تنفيذ هذا النظام كاملاً (الملاحق الشمسي - الحساسات ودارات الملاءمة التابعة لها - دارة التحكم و القيادة - خوارزمية الملاحقة - دارة تحصيل المعطيات - دارة قراءة المعطيات من MMC لنقلها إلى الحاسب - وبروتوكول التخاطب التسلسلي - برامج دارة التحكم وتحصيل المعطيات بلغة البرمجة C - برنامج الحاسب بلغة البرمجة C).

يعمل هذا النظام بنمطين نمط الملاحقة (يلاحق اللوح الإشعاع الشمسي الأعظمي) والنمط الثابت (يوجه ويثبت اللوح بزاوية سمت وميل محددتين). لقد تم تشغيل المنظومة في نمطي الملاحقة والثابت وتم أخذ النتائج العملية وكانت النتائج جيدة مقارنة مع الأنظمة المنفذة في هذا المجال.

الفصل الأول الملخص والمقدمة

المقدمــة

تُعدُّ طاقة الشمس المصدر الرئيسي للطاقة في كوكب الأرض بالإضافة إلى مصادر الطاقة الأخرى مثل طاقة الرياح والطاقة الحرارية في جوف الأرض والطاقة المولدة من مساقط المياه وغيرها من مصادر الطاقة كالفحم الحجري والأخشاب، ونظراً للتطور السريع الذي حدث في نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين في مجال التكنولوجيا وراحة الإنسان فقد تزايد بالمقابل الحاجة إلى الطاقات وعلى وجه الخصوص الطاقة الكهربائية التي جميع حاجات الإنسان المادية.

يعتمد حالياً توليد الطاقة الكهربائية على مصادر طاقة تقليدية متعددة وأهمها النفط وهذا المصدر قد أصبح منسوبه يتضاءل تدريجياً والمقدَّر أنه سينضب خلال السنوات القليلة القادمة، لذا بدأ توجه العالم إلى مصادر أخرى للطاقة وهي ما يُعرف بالطاقات المتجددة وعلى رأسها الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، حيث تُعدُّ هذه الطاقة مصدراً مستمراً مادامت الشمس، ومجانياً ونظيفاً وغير مُسيطر عليه من قبل البشر وإنما هو نعمة من الله لكل البشر.

بدأ البحث وبشكل مكثف في هذا المجال، فقد انخفضت تكلفة هذا المصدر أكثر مع ظهور التقنيات الحديثة في تصنيع الخلايا الشمسية، مثل الخلايا المصنوعة من السيليكون بأنواعه المختلفة المتبلور وغير المتبلور وقد ظهر أنواعاً أخرى تضاهي الخلايا السيليكونية من ناحية المردود مثل الخلايا المصنوعة من أوكسيد التيتانيوم والخلايا متعددة الطبقات (المتصلات) Multi-junction Cells إلا أن كلفتها أعلى، والبحث لازال مستمراً في هذا المضمار.

لاستثمار هذا المصدر بصورة أكثر فعاليَّة يجب تحقيق نظام شمسي يقوم بهذه المهمة، يتميز هذا النظام بتقليل ضياعات الطاقة الناجمة عن المبدلات المستخدمة في المنظومة. Light gathering losses.

يعتمد تجميع الضوء على زاوية سقوط الضوء المزود للطاقة (الشمس) على سلطح اللوح الشمسي، حيث يتم الحصول على أعلى طاقة ضوئية وبالتالي كهربائية عندما يسقط الضوء بشكل عمودي على سطح اللوح الشمسي. فإذا ثُبِت اللوح الشمسي على مستوى الأرض ووجّه بزاوية ثابته، فإن زاوية السقوط(الزاوية بين ناظم اللوح الشمسي والأشعة الضوئية) سوف تتغير من [900±] عند الشروق والغروب وتتناقص في المواضع البينية لتصبح صفرية [00] في منتصف النهار، وهذا يعني بأن الطاقة الناتجة عن اللوح ستكون أصغريه عند طرفي النهار (الشروق والغروب) وتتزايد بالاقتر اب من منتصف النهار التصبيح

الفحل الأول المخص والمقدمة

أعظمية عند المنتصف حيث تسقط الأشعة عمودياً على سطح اللوح الشمسي، ونسمي النظام الذي يقوم بحل هذه المشكلة بنظام الملاحقة الشمسي الميكانيكي، حيث يقوم بملاحقة الشمس بحيث تبقى أشعة الشمس معامدة لسطح اللوح الشمسي، وهذا النظام هـو موضـوع بحثنا ولدراسة هذا النظام بصورة أكثر تفصيلاً تمت إضافة نظام تحصيل معطيات يُخزِّن معطيات اللوح الشمسي خلال دورة الملاحقة خلال ساعات النهار الشمسية.

الفصل الأول مخطط البحث وأهدافه

8	مقدمة	.1.1
8	أهمية البحث وأهدافه	.1.2
9	مبررات البحث	.1.3
9	تقنيات الملاحقة	.1.4
10	التعريف بالبنية الفيزيائية للبحث	1.5

الفصل الأول مخطط البحث وأنهدافه

1.1. مقدمة:

تُعدُ مسألة زيادة المردود في مجال الطاقة الشمسية من الضرورات الملحة نظراً لانخفاض مردود الخلايا الشمسية، وتكلفة النظام المعتمد على هذا المصدر من الطاقة مرتفع قليلاً أي غير اقتصادي، حيث يتراوح المردود الذي تحققه الخلايا الشمسية السيليكونية مابين (22% - 14%) حسب نوع السيليكون المستخدم في صناعتها. إن جميع الأبحاث الحالية في مجال الأنظمة الكهروشمسية تندرج تحت نطاقين التين، الأول يبحث في إمكانية تحسين المردود عن طريق العمل في بنية الخلية الشمسية أي في تكنولوجيا المواد الداخلة في تركيب الخلايا الشمسية، حيث تم التوصل إلى مواد نصف ناقلة مركبة Multi-Junction أعطت مردود تحويل عال إلا أن كافتها عالية لذلك لم تنتشر بعد والبحث لازال مستمراً في هذا النطاق. الثاني يبحث عن طرق مطورة للحصول على كامل استطاعة اللوح الشمسي أي الحمل عن طريق دارات وتصاميم مختلفة تحقيق نقل كامل استطاعة الأعظمية (MPPT) من ناحية، والحصول على كامل الاستطاعة الأعظمية (MPPT) من ناحية، والحصول على كامل الاستطاعة الشمسية من خلال توجيه اللوح الشمسي بحيث يبقى دائماً مواجهاً للشمس مما يحقق أعلى مردود تحويل ممكن من ناحية أخرى، وهذه الأنظمة نسميها أنظمة الملاحقة الشمسية المدحةة الشمسية المتحركة وهي موضوع بحثنا.

1.2. أهمية البحث وأهدافه:

تأتي أهمية هذا البحث من الحاجة الملحة إلى الطاقة الشمسية وخاصة بعد التنبؤ بنفاذ الوقود الأحفوري، لذا كان الاهتمام والبحث في هذا المصدر المجاني وإمكانيات ضرورة وأولوية ملحة نظراً لما يوفره من مقدار كبير من الطاقة خلال ساعات النهار.

يهدف هذا البحث إلى ما يلى:

- 1. بناء نظام ملاحقة كهروشمسي ميكانيكي يفيد في التحقق من المردود مقارنةً مع الأنظمة الثابتة وذلك بالاعتماد على نظام تحصيل معطيات يخزن معطيات نظام الملاحقة والنظام الثابت ضمن بطاقة ذاكرية MMC ولفترات طويلة من الزمن.
- 2. دراسة تغير استطاعة خرج اللوح الشمسي في النظام المتحرك والنظام الثابت خلال ساعات النهار وإجراء المقارنة بينهما من حيث المردود.
 - 3. دراسة تأثير درجة الحرارة على استطاعة اللوح الشمسي.
 - دراسة تأثير الغبار على استطاعة اللوح الشمسي.

الفصل الأول مخطط البحث وألهدافه

- 5. تصميم دارة قارئة للبطاقة الذاكرية MMC المخزَّنة لبار امترات المنظومة.
- 6. بناء برنامج حاسوبي لقراءة معطيات المنظومة وتحليلها وتخزينها في ملفات معطيات.
 - 7. بناء منظومة متكاملة تعمل بشكل مستقل عن الحاسب ولفترات طويلة من الزمن.

1.3. مبررات البحث:

من أجل الاستخدام الأمثل للطاقة الشمسية كمنبع طاقة بديل، من المغيد زيادة مردود هذا المنبع. إن المردود الوسطي الحالي للخلايا الشمسية السيليكونية كاف بشكل مناسب للأجهزة منخفضة الاستهلاك مثل الآلات الحاسبة ودمى الأطفال، أما من أجل التطبيقات التي تتطلب مقداراً أكبر من الطاقة يقتضي زيادة حجم الخلايا، وعملياً سيكون الحجم كبيراً جداً، وهذا يؤدي إلى تكلفة أكبر ومساحة أكبر.

بدلاً من زيادة حجم اللوح الشمسي من المفيد زيادة أداء الخلية الشمسية. يتعلق الأداء الكلي للخلية الشمسية بالعاملين الأساسيين التاليين:

- 1- مردود الخلية الشمسية.
- 2- شدة الإشعاع الشمسي الذي تستقبله الخلية الشمسية.

تُعدُّ المواد المستخدمة في تصنيع الخلايا الشمسية من أهم العوامل المحددة لمردود الخلية الشمسية، وهذا العامل يحتاج إلى دراسة خصائص المواد المتعلقة بمسالة التحويل وليس موضوع بحثنا لذلك سنبحث في مسألة كيفية معالجة زيادة المردود من خلال زيادة كمية الشدة الضوئية التي تستقبلها الخلية الشمسية.

هناك ثلاثة طرق يمكن تحقيقها لزيادة شدة الإشعاع المستقبل من قبل اللوح الشمسي:

- تركيز الأشعة الشمسية الساقطة على اللوح الشمسي بواسطة مركزات ضوئية.
 - ملاحقة مسار الشمس بواسطة خوارزمية تحكم ثابته.
 - ملاحقة مسار الشمس بواسطة نظام ملاحقة ديناميكي.

1.4. تقنيات الملاحقة الشمسية:

هناك العديد من تقنيات الملاحقة يمكن استخدامها لدى ملاحقة الأجسام المتحركة في السماء. التقنيات الأكثر شيوعاً المستخدمة في ملاحقة الأجسام المتحركة مثل الشمس [1] هي:

1 - طريقة خوارزمية التحكم الثابته.

2- طريقة الملاحقة الديناميكية.

الفارق الأساسي بين هاتين التقنيتين هو في طريقة تحديد موضع الشمس. بالتسبة لطريقة خوارزمية التحكم الثابته يتم تحديد موضع الشمس بالعودة إلى بيانات الموضع

الفصل الأول مخطط البحث وألهدافه

المرجعية (زاويتي السمت والميل) المحسوبة بالاعتماد على علاقات رياضية متحو لاتها الوقت والتاريخ والمكان الحالى أو قاعدة بيانات المكان.

أما بالنسبة لطريقة الملاحقة الديناميكية فهي تعتمد على نظام تحكم ديناميكي يحدد موضع الشمس بشكل فعلي بالاعتماد على تحسس الشدة الأعظمية للإشعاع الشمسي بواسطة حساسات ضوئية، إذ إن معطيات هذه الطريقة هي الشدة الضوئية الماخوذة من حساسات القياس، فموضع الشدة الأعظمية للإشعاع عندئذ هو موضع الشمس الفعلي. هذه الطريقة هي أفضل من السابقة للأسباب التالية:

طريقة الملاحقة الديناميكية	طريقة خوارزمية التحكم الثابته
لا تحتاج إلى التثبيت بشكلٍ دقيق.	تثبيت قاعدة التوجيه والملاحقة بشكل ٍ دقيق.
لا تحتاج إلى إدخال معطيات.	إدخال معطيات خارجية محددة لكل منطقة.
تصحيح الأخطاء بشكل مباشر بسبب	الخطأ الناتج عن حساب الإحداثيات تراكمي،
الحصول على البيانات من الشمس مباشرة	بسبب الحصول على البيانات من علاقات
بو اسطة حساسات ضوئية.	رياضية.

1.5. التعريف بالبنية الفيزيائية للبحث:

إن الملاحق الشمسي الذي تم تصميمه وتنفيذه (القسم الميكانيكي) هو من نوع سـمت – ميل altitude – azimuth tracker و هو سهل البناء وقليل الكلفة ويتيح الحركة باتجاهين، الأول و فق زاوية السمت (β) ويسمح بتدوير اللوح الشمسي بشكل أفقي مـن الشـروق إلـى الغروب، والثاني و فق زاوية الميل الشاقولية (α) وتسمح بالتحكم بمقدار ميل اللـوح الشمسي نحو الأعلى و الأسفل، تتغير هذه الزاوية فصلياً و بشكل طفيف. هذا الملاحق مـزود بمحـرك توجيه و احد يحرك اللوح الشمسي و فق الزاوية (β) من الشروق إلى الغروب، في حين يكـون التوجيه يدوياً و فق الزاوية (α) و لمرة و احدة فصلياً نظراً لبطئ تغير هذه الزاوية خــلال أيــام السنة

يتحكم في عمل الملاحق الشمسي دارة تحكم إلكترونية تتكون بشكل أساسي من متحكم مصغر - ATMega16 من عائلة AVR - ومن دارة قيادة لمحرك التوجيه، يخزن المتحكم في ذاكرته خوارزمية الملاحقة التي تضبط توجيه اللوح الشمسي إلى مواضع الاستطاعة الأعظمية بمساعدة حساس ضوئي. وهناك أيضاً ثلاثة حساسات وهي حساس ضوئي وهو

الفصل الأول مخطط البحث وألهدافه

مرجع خوارزمية الملاحقة وحساس حراري لقياس درجة حرارة اللوح الشمسي وحساس زاوية دوران اللوح الشمسي.

يتضمن النظام أيضاً دارة تحصيل معطيات مزودة بذاكرة معطيات MMC تخرن معطيات اللوح الشمسي خلال ساعات النهار في مواضع الاستطاعة الأعظمية.

تتضمن دارة التحكم أيضاً لوحة مفاتيح وشاشة إظهار كريستالية LCD لضبط بارامترات عمل منظومة التحكم والملاحقة ونظام تحصيل المعطيات مثل وقت البداية والنهاية والفواصل الزمنية لعملية الملاحقة وبارامترات ذاكرة المعطيات. تتيح دارة التحكم إمكانية عمل الملاحق الشمسي في نمطين: نمط الملاحقة والنمط الثابت وبالوقت نفسه تخزن المعطيات في ذاكرة المعطيات في كلا حالتي نمط الملاحقة والنمط الثابت.

وتضمن النظام أيضاً دارة ملائمة لنقل المعطيات المخزنة في ذاكرة المعطيات MMC إلى الحاسب للتحليل والمقارنة، إضافة للبنية البرمجية التي تتضمن نقل المعطيات بين دارة الملائمة والحاسب.

ونشير هنا إلى أننا قمنا بتنفيذ هذه المنظومة بشكل كامل وتم التحقق منها واختبارها في مدينة تل رفعت التى تقع شمال محافظة حلب على بعد 35Km.

الفصل الثانيُّ نظرية الذهيا الشهسية

الفصل الثاني

نظرية الخلايا الشمسية

13	مقدمة عن الخلايا الشمسية	.2.1
13	تعريف الخلية الشمسية	.2.2
14	بنية الخلية الشمسية ومبدأ عملها	.2.3
15	الدارة الكهربائية المكافئة للخلية الشمسية	.2.4
16	بارامترات الخلايا الشمسية	.2.5
18	المواد المستخدمة في تصنيع الخلايا الشمسية	.2.6
18	الطريق المستخدمة في زيارة كفاءة الخلايا الشمسية	2.7

الفصل الثاني نظرية الذلايا الشمسية

2.1. مقدمة:

بدأت صناعة الخلايا الشمسية في الخمسينيات وقد صنعت الخلية الأولى من السليكون ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن أدخلت تعديلات عديدة في كيفية صناعة هذه الخلايا وكذلك تم توسيع قاعدة المواد التي تدخل في صناعة هذه الخلايا. لا زالت الأبحاث جارية في هذا المضمار وذلك التخفيض تكلفة هذه الخلايا التي بقيت عالية حتى اليوم، ويتم حالياً البحث عن نماذج تنافس الخلايا السيليكونية مثل الخلايا المصنوعة من مركبات مثل: (كادميوم سيلينيوم) وكبريتيد النحاس وكبريتيد كادميوم بهدف زيادة المردود.

تتميز الطاقة الشمسية بخواص فريدة تجعلها الأفضل بلا منازع بين جميع أنواع الطاقات الأخرى فهي:

- 1- طاقة هائلة يمكن توليدها واستخدامها في أي مكان.
- 2- تشكل مصدراً مجانياً للوقود الذي لا ينضب مقارنة مع المصادر الأخرى.
 - 3- طاقة نظيفة لا تتتج أي نوع من أنواع التلوث البيئي.

وربما كان لهدوء الشمس الزائد دور كبير في إهمال الناس لها ونسيانها، إلا أن أزمة الطاقة الحالية والتهديدات المطروحة أمام الحضارة الحديثة في حال نضوب الوقود الأحفوري أعاد إلى الأذهان التفكير باستغلال الطاقة الشمسية، حيث نرى أن الأبحاث اليوم جادة لتطوير هذا المصدر الطاقوي ووضعه قيد الاستثمار الفعلي على نطاق واسع، إذ أن العالم الآن بدأ يدرك أهمية هذه الطاقة وإمكاناتها الكبيرة في حل أزمة الطاقة المتوقعة مستقبلاً.


2.2. تعريف الخلية الشمسية:

الخلية الشمسية هي عبارة عن أداة إلكترونية مصنوعة من مادة نصف ناقلة تقوم بالتحويل المباشر لضوء الشمس الساقط عليها إلى طاقة كهربائية مكافئة عن طريق التفاعل المتبادل بين الفوتونات والإلكترونات ضمن مادة الخلية.

2.3. بنية الخلية الشمسية ومبدأ عملها:


تتكون الخلية الشمسية [2] من التحام طبقتين رقيقتين من مادتين نصف ناقلتين إحداهما من النوع n (أي تحوي على إلكترونات أكثرية ضعيفة الارتباط بذراتها ويمكن تحريرها بسهولة) والأخرى من النوع p (أي تحوي على ثقوب أكثرية فقدت الكتروناتها) كما هو مبين بالشكل (1-1).

الفحل الثاني نظرية الخلايا الشمسية



الشكل (2-1) بنية الخلية الشمسية - الحالة التوازنية (بدون تسليط الضوء عليها)

يلاحظ في الشكل (2-1) تجمع شحنات موجبة وأخرى سالبة ثابتة على طرفي منطقة الاتصال مشكلةً حقلاً كهربائياً داخلياً يتجه من p إلى p أو حاجزاً كمونياً محدداً.



الشكل (2-2) مبدأ عمل الخلية الشمسية

يبين الشكل(2-2) آلية عمل الخلية الشمسية لدى تسليط الضوء عليها، حيث أن كل فوتون يبين الشكل(2-2) آلية عمل الخلية الشمسية لدى تسليط الضوء عليها، حيث أن كل فوتون يملك طاقة كافية ($E_{photon} > E_g$) يمكن أن يحرر زوج من إلكترونا- ثقب (HEP)، تتجرف الثقوب باتجاه المنطقة p وتتجمع فيها وتتجرف الإلكترونات باتجاه المنطقة p متاسبة مع وذلك تحت تأثير الحقل الكهربائي الداخلي مشكلة بذلك قوة محركة كهرضوئية E_0 متاسبة مع كمية الفوتونات الساقطة على الخلية و الفعّالة و هي ما يدعى بالظاهرة الفوتو فلطائية.

في حال وجود حمل كهربائي Electrical Load فإن جزءاً من الإلكترونات سوف يسري عبر الحمل إلى المنطقة p ليعدل شحنة بعض الثقوب الموجودة فيها، تستمر هذه العملية طالما كان الضوء مسلطاً عليها وبذلك يكون قد تم تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية.

إن مردود التحويل للخلايا الشمسية منخفض ويعود ذلك لأسباب عدة:

- 1. عرض الحزمة الممنوعة Eg للمادة النصف ناقلة المصنوعة منها الخلية الشمسية.
 - 2. استجابة الخلية لجزء محدود من فوتونات الطيف الشمسي.
 - 3. الانعكاس والامتصاص غير الفعَّال.

الفصل الثاني نظرية الذلايا الشمسية


4. ارتفاع درجة حرارة الخلية الشمسية.

2.4. الدارة الكهربائية المكافئة للخلية الشمسية:

يمثل الشكل(2-3)- (A) الدارة الكهربائية المكافئة للخلية في حالة التيار المستمر[3] وتتكون من:

- التيار المار في الخلية عند تعريضها للإشعاع الشمسي Φ .
 - 2- متصل الثنائي تشكله طبقتي السيليكون n, p.
- $R_{\rm s}$ مقاومة تسلسلية $R_{\rm s}$ ناتجة عن المادة النصف ناقلة والوصلات المعدنية لأطراف الخلية.
 - 4- مقاومة تفرعية R_{sh} وتمثل تيارات إعادة الإتحاد وتيارات التسرب في الخلية.


أما الشكل (3-2) - (B) فيمثل الدارة المكافئة في حالة التيار المتناوب (B) - (B) - (B) وتمثل سعة العبور (B) وسعة التسرب (B) على التوازي والمقاومة التفرعية (B) وتمثل المقاومة الديناميكية (B) على التوازي والمقاومة الديناميكية (B) وتمثل المقاومة الديناميكية (B) على التوازي.



الشكل (2-2) الدارة الكهربائية المستمرة والمتناوبة المكافئة للخلية الشمسية

2.5. بارامترات الخلية الشمسية:

يبين الشكل(2-4) مميزة الفولط - أمبير للخلية الشمسية حيث تحتوي هذه المميزة على البار امتر ات الأساسية للخلية الشمسية:



الشكل (2-4) مميزة الفولط - أمبير للخلية الشمسية

الفصل الثاني نظرية الخلايا الشمسية

$$I_{sc} = I(v_{cell} = 0)$$
 (1-2)

 $\mathbf{I}_{\mathrm{s}c}$ تيار الدارة القصيرة $\mathbf{I}_{\mathrm{s}c}$

$$V_{cc} = V(i_{call} = 0) (2-2)$$

 \mathbf{V}_{oc} جهد الدارة المفتوحة \mathbf{V}_{oc}

$$P_{\text{max}} = V_{mp} \cdot I_{mp} \tag{3-2}$$

§ الاستطاعة الأعظمية P_{max}:

حيث V_{mp} : هما تيار وجهد نقطة الاستطاعة الأعظمية على التوالى.

وهناك بارامترات أخرى لاتقل أهمية وهي:

§ مردود التحويل Efficiency Conversion

و هو نسبة الاستطاعة الكهربائية الأعظمية الناتجة عن الخلية الشمسية P_{max} إلى الاستطاعة الضوئية الساقطة على سطح الخلية الشمسية A:

$$h = \frac{P_{\text{max}}}{A \cdot E_e} = \frac{V_{mp} \cdot I_{mp}}{A \cdot E_e}$$
 (4-2)

حيث η: مردود الخلية الشمسية.


. Watt/m² معدل الإشعاع الشمسي ويقدر بواحدة $E_{\rm e}$

§ عامل الملئ للخلية الشمسية Fill Factor

و هو نسبة الاستطاعة الأعظمية للخلية الشمسية إلى الاستطاعة الناتجة عن جداء جهد الدارة المفتوحة بتيار الدارة القصيرة للخلية وقيمة هذا المعامل أصغر من الواحد، ويعطى $FF = \frac{V_{mp} \cdot I_{mp}}{V_{n} \cdot I_{mp}} = \frac{\mathbf{h} \cdot \mathbf{A} \cdot E_{e}}{V_{n} \cdot I_{mp}} \tag{5-2}$ بالعلاقة التالية:

\mathbf{R}_{sh} المقاومة التسلسلية \mathbf{R}_{sh} والمقاومة التفرعية

هناك عدة طرق لحساب المقاومة التسلسليّة والتفرعيّة للوح الشمسي، أبسطها طريقة تعتمد على حساب ميل المميزة V-I كما هو مبين بالشكل(2-5).




الشكل (2-2) حساب المقاومة التسلسليّة والتفرعيّة للخلية الشمسيّة اعتماداً على المميزة V-I

الفحل الثاني نظرية الذلايا الشمسية

يبين الشكل (2-8) علاقة الاستطاعة مع الجهد للخلية الشمسية حيث تتعلق نقطة الاستطاعة الأعظمية للخلية الشمسية بعدة أمور مثل: بنية الخلية الشمسية، بارامترات الخلية الشمسية $V_{\rm oc}$, $I_{\rm sc}$, $V_{\rm oc}$, $I_{\rm sc}$, $V_{\rm oc}$

Solar cell power



الشكل(2-8) منحني الاستطاعة للخلية الشمسية ونقطة الاستطاعة الأعظمية يبين الجدول التالى البار امترات الكهربائية والزمنية للخلية الشمسيّة:

IV meas	urement	
Symbol	Parameter Name	Unit
l _{sc}	Short circuit current	А
J _{sc}	Short circuit current density	A/cm²
You	Open circuit voltage	٧
P _{nsc}	Maximum power point	W
I _{max}	Current at maximum power point	A
V _{max}	Voltage at maximum power point	ν
FF	Fill factor	
η	Conversion efficiency	26
R _{ah}	Shunt resistance	O
R _s	Series resistance	Ω

Capacita	ince measurement	
Symbol	Parameter Name	Unit
C _p	Parallel capacitance	F
N,	Carrier density	cm ⁻³
N _{II}	Drive-level density	em- ³

Time domain measurement		
Symbol	Parameter Name	Unit
Т	Minority carrier lifetime	s
S	Surface recombination velocity	cm/s
L _d	Minority carrier diffusion length	m

الجدول (2-1) بارامترات الخليّة الشمسيّة

الفصل الثانيُّ نظرية الذهيا الشمسية

2.6. المواد المستخدمة في تصنيع الخلايا الشمسية:

هناك العديد من المواد النصف الناقلة مستخدمة في صناعة الخلايا الشمسية وأهم هذه المواد هو السيليكون كونه متوفر بشكل كبير وقليل التكلفة وله عدة أشكال: السيليكون وحيد التبلور (Single-crystal Si) و هو الأكثر فعالية والأعلى كلفة، والسيليكون متعدد التبلور (Polycrystalline Si) و هو أقل كلفة وفعالية من السابقين ويتراوح مردود الخلايا التبلور (Amorphous Si) و هو أقل كلفة وفعالية من النوعين السابقين ويتراوح مردود الخلايا المصنوعة منه (6% – 4%)، و هناك أيضاً مواد أخرى مستخدمة في تصنيع الخلايا الشمسية مثل زرنيخ الغاليوم (Gallium Arsenide) و نحاس الأنديوم والسيلينيوم (Disclenide مثل زرنيخ الغاليوم (Cadmium Telluride) و أكسيد التيتانيوم (Dioxide المواد تتكون من مواد مختلفة أي مركبة فهي تملك عرض حزم مختلفة وبالتالي يمكن أن تحول الطاقة الضوئية بأطوال موجية مختلفة أي بفوتونات ذات طاقات مختلفة، هذه المواد أكثر فعالية من السيليكون إلا أنها أعلى كلفة وهذا سبب عدم المتصلات (Amorphous Coper Indium) حيث تصنع هذه الخلايا من عدة مواد نصف ناقلة لكل المتصلات (Multi-junction Cells) حيث تصنع هذه الخلايا من عدة مواد نصف ناقلة لكل من عرض حزمة محدد ويحول جزء من الطيف الضوئي إلى طاقة كهربائية بحيث بستفاد من عرض حزمة أكبر من الطيف الضوئي وبالتالي تحقيق مردود تحويل أكبر.

2.7. الطرق المستخدمة في زيادة مردود الخلايا الشمسية:

إن اغلب بحوث الطاقة الشمسية تهدف إلى زيادة كفاءة تحويل الخلية الشمسية (أي مقدار ما يتحول من طاقة شمسية إلى كهربائية) وهذا يتم بعدة طرق [4] هي:

أولاً: تحسين بارامترات (Parameters) الخلية الشمسية أثناء مرحلة التصنيع (بمعنى محاولة زيادة الطاقة العظمى المتمثلة بجهد الدارة المفتوحة وتيار الدارة القصيرة).

ثانياً: استخدام المركزات الشمسية Using Solar Concentrators:

في هذه الطريقة يتم توجيه الأشعة الشمسية باتجاه الخلايا الشمسية بواسطة عناصر بصرية مثل المرايا العاكسة. والعدسات المركزة للأشعة الشمسية.

ثالثاً: استخدام أنظمة الملاحقة الميكانيكية Using Solar Tracking System:

وهي عبارة عن أنظمة توجيه تتبع الشمس طوال فترة النهار وذلك للحفاظ على زاوية سقوط عمودية لأشعة الشمس على سطح الخلايا الشمسية. تبدأ الملاحقات (المتابعات) بالعمل مع شروق الشمس وتدور مع الشمس طوال فترة النهار، أما في الليل فإنها تتوقف عن الحركة

الفصل الثاني نظرية الذلايا الشمسية

منتظرة شروق شمس جديد. تتكون الملاحقات الشمسية عادة من قاعدة ميكانيكية متحركة حاملة للوح الشمسي ومحركات توجيه ونظام تحكم وقيادة وأيضاً من حساسات ضوئية التي تمثل مرجع نظام التحكم حين البحث عن موضع الشمس أو قاعدة بيانات الموقع.

الفصل الثالث


الدراسة التصميميِّة لنظام الملاحقة الكهروشمسيُّ

21	3.1. مقدمة عن أنظمة الملاحقة
22	3.2. وصف القسم الميكانيكي
22	3.2.1. أنواع الملاحقات الشمسية
25	3.2.2. اختيار الملاحق الشمسي
26	3.2.3. وصف الملاحق الذي تم تصميمه وتنفيذه عملياً
28	3.3. القسم الإلكتروني
29	3.3.1 اختيار الحساسات وموضعها
31	3.3.2 حساسات القياس ودارات الملاءمة
35	3.3.3. دارة التحكم والقيادة
38	3.3.4. دارة تحصيل المعطيات
39	3.3.5. دارات التغذية الإلكترونية
40	3.4. خوارزمية الملاحقة
40	3.4.1. بار امترات خوار زمية الملاحقة
43	3.4.2. شرح دورة الملاحقة
43	3.4.3 آلية عمل خوار زمية الملاحقة

3.1. مقدمة عن أنظمة الملاحقة:

تُعدُّ مسألة زيادة المردود في مجال الطاقة الشمسية من الضرورات الملحة نظراً لانخفاض مردود الخلايا الشمسية والكلفة المرتفعة للنظام المعتمد على هذا المصدر.

إن إحدى الطرق المستخدمة في زيادة مردود الألواح الشمسية هي أنظمة الملاحقة الشمسية، فالملاحق الشمسية، فالملاحق الشمسي هو عبارة عن جهاز يعمل على توجيه اللوح الشمسي باتجاه الإشعاع الأعظمي للشمس بحيث يبقى دائماً معامداً للأشعة الشمسية طوال ساعات النهار أو يعمل على تصغير زاوية السقوط الضوئية β (الزاوية بين الأشعة الضوئية وناظم اللوح الشمسي الشكل (5-1))، بهدف زيادة مقدار الطاقة الشمسية المنتقطة بواسطة اللوح الشمسي، وبالتالى زيادة مقدار الطاقة الكهربائية الناتجة في خرج اللوح الشمسي.




الشكل (1-3) يوضح تأثير زاوية السقوط الضوئية β على مردود اللوح الشمسي

 $b=0^{\circ} \Rightarrow P=P_{\max}$: عندما تسقط الأشعة بشكل عمودي على سطح اللوح الشمسي فإن $b\neq 0 \Rightarrow P=P_{\max} \cdot \cos(b)$: و عندما تسقط الأشعة بشكل مائل على سطح اللوح الشمسي فإن

سندرس في هذا الفصل نظام الملاحقة الذي قمنا بتصميمه ونتعرق على مكونات الصلبة (البنية الميكانيكية، دارات التحكم والقيادة وتحصيل المعطيات) دون التطرق إلى العتد المرن Software.

يبين الشكل (2-2) ملاحق شمسى ومكوناته الأساسية.



الشكل (2-3) الملاحق الشمسى ومكوناته الأساسية

3.2. القسم الميكانيكي للملاحق الشمسي ومكوناته:

تتكون الملاحقات الشمسية بشكل عام من الأجزاء التالية:

- 1- محاور توجيه.
- 2- القاعدة الحاملة للوح الشمسي.
 - 3- محركات توجيه.
 - 4- مساند وحوامل.

3.2.1. أنواع الملاحقات الشمسيّة 3.2.2

يمكن تصنيف الملاحقات الشمسية إلى ملاحقات فعّالة وغير فعّالة وغير عبد القيادة وإلى ملاحقات ذات محور وحيد و ذات محورين Single & Dual من حيث القيادة وإلى ملاحقات ذات محور وحيد و ذات المحور الوحيد عادة Axis Trackers من حيث التوجيه اللوح الشمسي قطبياً لزيادة المردود، أما زاوية الميل (الرفع) من حامل توجيه قطبي لتوجيه اللوح الشمسي قطبياً لزيادة المردود، أما زاوية الميل (الرفع) Elevation-Angle فيتم ضبطها يدوياً خلال فترات محددة ومنتظمة من السنة. يحقق هذا النوع من الملاحقات زيادة في المردود حوالي %30 تقريباً مقارنة مع النظام الشمسي الثابت (بدون ملاحقة) أما الملاحقات ذات المحورين فتحقق زيادة إضافية في المردود بحدود 6% فوق المردود الذي تحققه الملاحقات أحادية المحور. هناك نوعان من الملاحقات الشمسية ذات المحورين:

- الملاحقات القطبية Polar Trackers.
- الملاحقات سمت رفع Altitude Azimuth Trackers

3.2.1.1 أنواع الملاحقات الشمسية حسب محاور التوجيه:

1- الملاحقات القطبيّة Polar Trackers:

تتكون الملاحقات القطبية من محور واحد يُضبط(يُوجّه) بحيث يكون مواز لمحور دوران الأرض الواصل بين قطبيها الشمالي والجنوبي، وهذا هو سبب التسمية. يصنع المحور القطبي زاوية مع الشمال، والزاوية بين هذا المحور والشاقول تساوي إلى زاوية خط العرض[5]. يمكن أن تتضمن هذه الملاحقات إمكانية لضبط زاوية المديلان Declination العرض مع زاوية ميل الشمس بالنسبة للأرض والتي تتغير على مدار السنة، ويمكن ضبط هذه الزاوية يدوياً أو آلياً اعتماداً على جهاز الملاحقة، وفي حالة عدم توفر إمكانية لضبط هذه الزاوية فإنها تضبط على زاوية صفرية بشكل دائم. إن الهدف من ضبط زاوية الميل للملاحق الشمسي هو تعويض زاوية الانزياح(الميلان) شمالاً وجنوباً لمسار الشمس في السماء خلال فصول السنة.

لدى استخدام الطريقة اليدوية لضبط زاوية الميل ينبغي أن تتم مرتين على الأقل في السنة، مرة عند الاعتدال الخريفي لتحديد الوضع الأمثل افصل الشتاء، ومرة في الاعتدال الربيعي لتحقيق الوضع الأمثل افصل الصيف. تكون زاوية الميل عند الاعتدال الربيعي صفرية وتزداد إلى (22.5°) في الصيف ثم تتراجع إلى الصفر عند الاعتدال الخريفي وتستمر في التراجع إلى (32.5°) في الشتاء. فعلى سبيل المثال يمكن ضبط زاوية الميل عند الدرجة (20°) كوضع أمثلي في أشهر الصيف.

يمكن عدّ مثل هذه الأجهزة بأجهزة ملاحقة ذات محور واحد لأن عملية التوجيه تتم وفق محور واحد خلال ساعات النهار وهذا يقلل من كلفة النظام ويتيح استخدام طرق ملاحقة أسط.

2- الملاحقات ذات المحور الأفقي Horizontal Axel Trackers:

تتكون هذه الملاحقات من أنبوب أفقي مثبت على مساند مركبة على أبراج أو إطارات، يوضع محور الأنبوب باتجاه شمال – جنوب وتركب عليه الألواح الشمسية وتتم عملية الملاحقة بدوران هذا الأنبوب حول محوره ملاحقاً بذلك الحركة الظاهرية للشمس خلال النهار. بما أن هذه الملاحقات لا تميل باتجاه خط الاستواء فهي غير فعّالة (مردودها منخفض) وخاصة في منتصف النهار في فصل الشتاء (إلا إذا وضعت بالقرب من خط الاستواء) لكنها تزيد المردود بشكل معتبر خلال فصلي الربيع والصيف حيث يكون مسار الشمس عالياً في السماء وتتخفض فعالية هذه الأجهزة في المناطق البعيدة من خط الاستواء.

تتميز هذه الملاحقات ببنيتها القوية وبساطة آلية عملها بالإضافة إلى إمكانية توضع الألواح بشكل أفقي متقارب على الأنبوب دون الوقوع في مشكلة التظليل وهذا التوضع يسهّل عملية تنظيف الألواح الشمسية.

تُصنَّع هذه الملاحقات بحيث يركب عليها مصفوفة من الألواح الشمسية تحرك جميعها في آن واحد مما يوفر كلفة استخدام أكثر من مجموعة تحريك وإن أهم الشركات المصنعة لهذه الملاحقات هي شركة واتسن WattSun وشركة زومورك Zomework وشركة بورلايت PowerLight.

3- الملاحقات ذات المحور الشاقولي Vertical Axle Trackers:

يمكن بناء الملاحقات الشمسية بمحور واحد بحيث تدور حول محور شاقولي فقط، تتوضع الألواح بشكل شاقولي أو ثابت أو قابلة للضبط أو خاضعة لنظام ملاحقة وفق زاوية الميل. الملاحقات ذات الزوايا القابلة للضبط (فصلياً) أو الثابته مناسبة للمناطق البعيدة عن خط الاستواء نظراً لعدم ارتفاع مسار الشمس الظاهري حيث تتحرك الشمس على مسار دائري

بزاوية كبيرة وبالتالي نهار شمسي طويل. استُخدِمَت هذه الطريقة في بناء المنزل الأسطواني في أستراليا (عند خط عرض 45° شمالاً)، حيث يدور الملاحق بشكل كامل ليلاحق الشمس وذلك بألواح شاقولية مرتكزة على طرف واحد للبناء.

4- الملاحقات سمت - ميل Altitude-azimuth Trackers

هذا النوع من الملاحقات يدعم وزن الملاحق الشمسي ويسمح له بالحركة في اتجاهين لتحديد الهدف (موضع الشمس) تماماً. تتكون هذه الملاحقات من محوري توجيه أحدهما يكون أفقياً ويدعى محور الميل أو الرفع ويسمح للملاحق بالتحرك للأعلى أو الأسفل والمحور الآخر شاقولي ويدعى محور السمت ويسمح للملاحق بالدوران حول دائرة موازية للرض. فهذه الآلية تبسلط عملية تحديد موضع الهدف (الشمس) فهي تجعل الملاحق يدور بشكل دائري وفق زاوية السمت ومن ثم يضبط زاوية الميل للتوجه نحو الهدف، وبما أن كلاً من الأرض والشمس متحرك فإن توجيه الملاحق إلى الهدف يصبح أكثر تعقيداً ويلزم لذلك حاسب أو نظام تحكم مؤتمت.

5- الحامل (الحاضن) ذو المحورين Two-axis mount:

هذا الحامل مخصص للملاحقات ذات القيادة الفعالة، وهو شائع الاستخدام مثل الحامل التاسكوبي نظراً لبساطته وبنيته المحكمة.

يتكون هذا النوع من محور شاقولي يدور على مسند حلقي أفقي يسمح للملاحق بالاهتزاز حول مواضع البوصلة (Compass Points) ومن محور أفقي أو محور سمت ويسمح للملاحق بالتحكم بزاوية الميل الشاقولية. إن بنية الملاحق هذه تعطي إمكانية مسح جميع المواضع المحددة له نظراً لتحركه باتجاهين وفق قوس أفقي ووفق الاتجاه الشاقولي. مثل هذه الأنظمة تحتاج إلى حاسب يتحكم في توجيهها إلى الموضع الشمسي أو باستخدام حساسات تتحكم في قيادة محركات توجه الألواح باتجاه الشمس. يستخدم هذا النوع في توجيه العاكسات القطعية (المستقبلات و المرسلات الرادارية)

6 - العاكسات الشمسية متعددة المرايا Multi-mirror reflective units:

تستخدم هذه الأجهزة مرايا متعددة تُوضع وفق الاتجاه الأفقي لعكس ضوء الشمس باتجاه الألواح الشمسية أو باتجاه أي نظام آخر يحتاج إلى طاقة شمسية قوية.

3.2.1.2. أنواع الملاحقات الشمسية حسب القيادة Drive types for Trackers

هناك نوعان من الملاحقات الشمسية من حيث القيادة وهما الملاحقات الفعالة. والملاحقات غير الفعالة.

1- الملاحقات الفعالة Active Trackers

تتكون هذه الملاحقات من محركات توجيه Motors ونظام نقل حركة التوجيه لتوجيه ونظام تحكم وقيادة التوجيه لتوجيه Driving & Control System يتحكم بقيادة محركات التوجيه اللوح الشمسي باتجاه الشمس ومن حساسات ضوئية كعناصر توجيه. بما أن محركات التوجيه تستهلك طاقة كهربائية مستمرة فيُلجأ إلى التحريك المتقطع Discrete Steps بدلاً من التحريك من ناحية ولعدم تغير التحريك المستمر Continuous لتقليل استهلاك الطاقة اللازمة للتحريك من ناحية ولعدم تغير موضع الشمس بشكل سريع من ناحية أخرى، ونشير إلى أن هذه الإجراءات تُتَخَذُ لدى اختيار هذا النوع من الملاحقات.

2- الملاحقات غير الفعالة Passive Trackers:

تتكون هذه الملاحقات من أنبوبتين أسطوانيتين متماثاتين تحوي كل منهما على سائل غازي مضغوط إلى ما دون نقطة الغليان، تحصل حالة عدم التوازن لهاتين الأسطوانتين نتيجة للتسخين الشمسي على إحداهما أكثر من الأخرى مما يؤدي إلى سريان السائل من إحداهما إلى الأخرى محركاً بذلك الملاحق الشمسي باتجاه الشمس وبهذه الطريقة تتم عملية التوجيه. هذه الطريقة في التوجيه ليست دقيقة وهي غير مناسبة لبعض الأنواع من المجمعات الشمسية لكنها تعمل كموجهات جيدة للألواح الشمسية، تحتوي هذه الأجهزة أيضاً على مخمدات لزجة لمنع الحركة الزائدة الناتجة عن تأثير الرياح، وتُستخدم أيضاً عاكسات لعكس ضوء الشمس باتجاه الألواح الشمسية لإيقاظها وإمالتها باتجاه الشمس، وهذه العملية تستغرق حوالي الساعة تقريباً ويمكن إنقاص فترة هذه العملية باستخدام موازنات (أحمال متصلة بحبال) في فترتي الصباح والمساء. الملاحق الشمسي زوموورك Zomework ينتمي إلى هذا النوع من الملاحقات.

3.2.2. اختيار الملاحق الشمسي Selecting of Solar Tracker:

بعد أن تعرقنا على أنواع الملاحقات الشمسية وبنيتها وآلية عملها، وقع الاختيار على الملاحق الشمسي سمت – ميل نظراً لما يتمتع به من إمكانية الدوران أفقياً على قـوس مـواز لمسار الشمس وأيضاً من إمكانية التحكم بميله شاقولياً ماسحاً بذلك جميع مواضع تحرك الشمس، وتم الاقتصار على تحريك اللوح آلياً وفق زاوية السمت باستخدام محرك واحـد فقـط، والـتحكم بمالته يدوياً نظراً لتغير هذه الزاوية فصلياً كما أسلفنا سابقاً.

3.2.3 وصف الملاحق الشمسي (سمت -ميل) الذي تم تنفيذه عملياً:

Description of Solar Tracker that has practically been implemented يتكون القسم الميكانيكي لنظام الملاحقة الكهروشمسي من الأجزاء التالية:


- 1- قاعدة التحريك الميكانيكية الحاملة للوح الشمسي.
 - 2- محرك توجيه اللوح الشمسي

1-قاعدة التحريك الميكانيكية الحاملة للوح الشمسى:

وهي القاعدة الحاملة للوح الشمسي وتسمح بتحريك اللوح باتجاهين، الاتجاه الأفقي ويتبع لزاوية السمت Azimuth Angle والاتجاه الشاقولي ويتبع لزاوية الميل Azimuth Angle وهذا النوع من الملاحقات يسمى بالملاحق الشمسي سمت ميل tracker.

• التحكم بزاوية الميل الشاقولية للوح الشمسي Tilt Angle Control:


يتم التحكم بهذه الزاوية من خلال تدوير اللوح الشمسي حول محور دوران أفقي مثبت على أحد نهايتيه، بشكل شاقولي (للأعلى والأسفل) عن طريق ذراع قابل للتطويل والتقصير مثبت في النهاية الثانية للإطار وفق الشكل(3-4).



lpha الشكل (3-4) الية تحريك اللوح وفق زاوية الميل

• التحكم بزاوية السمت الأفقية للوح الشمسى Azimuth Angle Control:

يتم التحكم بهذه الزاوية من خلال تدوير اللوح الشمسي حول محور دوران واقع على محور تناظر اللوح الطولاني ومعامد لمحور الدوران السابق، يتم تدوير اللوح وفق هذا المحور آلياً عن طريق محرك (دفع - سحب) يتلقى الأوامر من دارة التحكم والقيادة. يبين الشكل (3-5) آلية التحكم بزاوية السمت الأفقية.



 β الشكل (3-3) الية تحريك اللوح وفق زاوية السمت

يتم ضبط زاوية الميل (۵) مرة واحدة كل فصل من السنة، نظراً لبطئ تغير زاوية ميل الشمس بالنسبة للأرض في كل فصل، يتم تثبيت هذه الزاوية خلال الفصل لأن تغيرات استطاعة اللوح الشمسي بالنسبة لهذه الزاوية خلال الفصل طفيفة ولا حاجة لتغييرها خلاله. أما زاوية الدوران الأفقية (β) فتتغير خلال ساعات النهار من الشروق حتى الغروب من قيمتها الصغرى إلى قيمتها العظمى وذلك بسبب دوران الأرض حول نفسها وتغير موضع الشمس بالنسبة للأرض خلال ساعات النهار لذلك تتم عملية الملاحقة وفق هذا المحور فقط بشكل آلي عن طريق دارة التحكم ومحرك التوجيه وخلال فواصل زمنية محددة، بحيث تبقى دائماً أشعة الشمس معامدة للوح الشمسي للحصول على أعظم استطاعة شمسية وبالتالي تحقيق أعلى مردود تحويل.

2- محرك توجيه اللوح الشمسي The Orientation Motor:

يُستخدم هذا المحرك لتحريك اللوح الشمسي وفق زاوية السمت β ، وهو محرك مستمر DC (دفع – سحب)، ويتكون من محرك مستمر DC عادي باستطاعة (3W) ومن علبة سرعة تخفِّض سرعة الدوران بمقدار (16) مرة تقريباً وتحوِّل الحركة الدورانيَّة إلى حركة مستقيمة، ومن محور للدفع بطول أعظمي (10Cm)، تبلغ قوة الدفع الأعظمية لهذا المحرك حوالي (40Kg) تقريباً أي يمكن أن يحرك لوحاً شمسياً بوزن (40Kg).

يبين الشكل(3-6) المحرك الذي تم استخدامه في المنظومة.

لم نستخدم المحرك الخطوي لأنه غير متوفر كدافع - جاذب واستعضنا عنه بالمحرك DC.



الشكل (3-6) محرك توجيه اللوح الشمسي

فيما يلي صورة الملاحق الشمسي الذي تم تنفيذه عملياً ومكوناته الأساسية:




الشكل (7-3) الملاحق الشمسي (سمت - ميل) الذي تم تنفيذه عملياً

3.3. القسم الإلكتروني للملاحق الشمسي:

3.3.1 اختيار الحساسات وموضعها:


هناك طرق مختلفة لاختيار الحساسات ومكانها لملاحقة الشمس وإحدى أبسط هذه الطرق هي استخدام المقاومة الضوئية LDR كحساس لتغيرات الشدة الضوئية المطبقة عليها.

هناك طريقة ثانية اكتُشفِت من قبل (جيف- دام) [6] فحواها هو استخدام ترانزستوران ضوئيان يُحجبان عن ضوء الشمس بواسطة صفيحة صغيرة كما هو مبين بالشكل(3-8)



الشكل (3-8) طريقة ملاحقة الشمس بطريقة جيف- دام

في الصباح وعند الشروق تحصل الحالة A يكون الترانزيستور الضوئي الأيسر في حالة التشغيل ON مشغلاً محرك التوجيه ليحرك اللوح الشمسي بالاتجاه الصحيح بحيث تحجب الصفيحة الضوء عن كلا الترانزيستورين والوصول إلى الحالة B والوقوف عندها، وفي حال حصول الحالة C فإن الترانزيستور الأيمن سوف يكون في حالة التشغيل ON مشغلاً بذلك محرك التوجيه لتدوير اللوح بالاتجاه المعاكس للحالة A بشكل مستمر حتى الوصول إلى الحالة B و هكذا تتم عملية الملاحقة في كل مرة. إن سلبية هذه الطريقة هي عدم قدرتها على تمييز التغيرات الصغيرة لموضع الشمس. هناك طريقة ثالثة باستخدام الخلية الشمسية كحساس توجيه حيث تشكل آلية جيدة للتحسس للشدة الضوئية حيث توضع خليتان شمسيتان متماثلتان على ضلعي مثلث يوضع هذا المثلث على اللوح الشمسي بحيث تكون قاعدته موازية لسطح اللوح كما هو مبين في الشكل (3-9).




الشكل (3-9) طريقة ملاحقة الشمس بطريقة الخلايا الشمسية

في حال سقوط أشعة الشمس بشكل مائل على الخليتين سيكون جهد إحداهما أكبر من الأخرى ويظهر فرق في الجهد بينهما (إشارة الخطأ ΔV)، تتحسس دارة التحكم لإشارة الخطأ وتعطي أمر بتدوير اللوح بشكل مستمر حتى يصبح الخطأ أصغرياً أو معدوماً ويتحقق ذلك فقط عندما تسقط الأشعة الشمسية بشكل عمودي على رأس المثلث.

و هناك طرق أخرى لملاحقة الشمس باستخدام المستقبل الضوئي Photodiode والترانزيستور الضوئي Phototransistor والترانزيستور


إن الحساس الذي استخدمته في التحسس لموضع الشمس هو الثنائي المستقبل الضوئي حيث تم تثبيته فوق اللوح الشمسي ولم استخدم اللوح الشمسي كمرجع للملاحقة وسبب ذلك موضح في التجربة التالية: قمت بإعطاء أمر بتحريك اللوح الشمسي (جهد الدارة القصيرة) وخلال عملية التحريك كان يتم قراءة خرج كل من اللوح الشمسي (جهد الدارة القصيرة) والمستقبل الضوئي وبمعدل (40ms/Sample) وتخزينهما في ذاكرة النظام بعد ذلك قمت بنقل هذه المعطيات إلى الحاسب ورسمها للتحليل والمقارنة والشكل (3-10) يبين منحنيات الخرج لكل من اللوح الشمسي والمستقبل الضوئي حيث تُبين بأن حساسية المستقبل الضوئي عالية واستجابته سريعة (الميل أكبر) بالمقارنة مع حساسية واستجابة اللوح الشمسي لذلك من منطلق أن اختيار الثنائي الضوئي كحساس مرجعي لموضع الشمس، يمكن تفسير ذلك من منطلق أن حجم المنطقة الحساسة للضوء في الحساس الضوئي أصغر بكثير من حجم اللوح الشمسي وبالتالي ستكون استجابته أسرع.



الشكل (3-10) مقارنة بين خرج الثنائي الضوئي وخرج اللوح الشمسي

لقد تم وضع الحساس الضوئي والحساس الحراري مع دارات الملاءمة على لوحة نحاسية (لوحة مطبوعة PCB) كما هو مبين في الشكل (3-11) وتم تثبيت هذه اللوحة أعلى اللوح الشمسي وبحيث يكون سطح الحساس الضوئي موازي لسطح اللوح الشمسي كما هو

مبين بالشكل (3-7)، يتحسس الحساس الضوئي لتغيرات الشدة الضوئية أثناء تحريك اللوح الشمسي وعندما يصل خرج الحساس إلى القيمة الأعظمية يتم إيقاف اللوح الشمسي ويتم تسجيل درجة حرارة اللوح الشمسي وبارامترات أخرى سنذكرها لاحقاً.




الشكل (3-11) حساس الشدة الضوئية والحرارة مع دارات الملاءمة

3.3.2. حساسات القياس ودارات الملاءمة:

لقد تم استخدام عدة حساسات في هذه المنظومة وهي كالتالي:

3.3.2.1 الحساس الضوئي:

عبارة عن ثنائي ضوئي Photodiode، تم استخدام هذا الحساس نظراً لسرعة استجابته وحساسيته العالية لتغيرات الشدة الضوئية كما ذكرنا سابقاً. تُعطي دارة الملاءمة لهذا الحساس جهداً متناسباً مع الشدة الضوئية، يستخدم هذا الجهد في دارة التحكم لتوجيه اللوح الشمسي باتجاه الإشعاع الأعظمي للشمس وفق خوارزمية ملاحقة محددة ضمن دارة التحكم.



الشكل (12-3) دارة الملاءمة للثنائي المستقبل الضوئي photodiode

إن دارة الملاءمة لهذا الحساس موضحة بالشكل (3-12) وتعمل وفق التالى:

يتغير تيار الثنائي الضوئي تبعاً للشدة الضوئية التي يستقبلها حيث تزداد قيمته بازدياد الشدة الضوئية بشكل متناسب أي (Light Intisity) وبالتالي يزداد هبوط الجهد على طرفي المقاومة الثابتة الموصولة مع الثنائي والعلاقات التالية توضح ذلك:

$$I_{D} = I_{S}(e^{\frac{qV_{D}}{nkT}} - 1) - I_{ph} \cong -I_{ph}$$
 (3-1)
 $V_{R} = V_{CC} - V_{D} = I_{D} \cdot R \cong -I_{ph} \cdot R$ (3-2)

حيث R = R1 + RV1: هي المقاومة الثابته المتصلة على التسلسل مع الثنائي.

أما علاقة التيار الضوئي كتابع للتدفق الضوئي أي: $I_{ph} = f(\Phi)$ فيتم الحصول عليه من خلال المعادلات التالية:

$$I_{ph} = \frac{h\Phi I q}{hc} = C \cdot \Phi$$
 (3-3)

$$V_R = -C \cdot \Phi \cdot R$$
 (3-4)

$$\Phi \uparrow \Rightarrow I_{ph} \uparrow \Rightarrow V_R \uparrow$$

حيث η: هي الفعالية الكوانتية (التحويل).

λ: طول موجة الضوء الساقط على الثنائي.

q: شحنة الإلكترون.


hc: سرعة الضوء وثابت بلانك على التوالى.

Φ: التدفق الضوئي الساقط على الثنائي.

يعمل المضخم العملياتي U1 كعازل لعزل إشارة الدخل (V_R) عن الخرج.

3.3.2.2. الحساس الحراري:

يستخدم لقياس درجة حرارة السطح الزجاجي للوح الشمسي حيث تم لصق هذا الحساس على سطح اللوح الشمسي. استخدمت الحساس الحراري LM35 كونه يعطي جهد خرج خطى متناسب مباشرة مع درجة الحرارة المقدرة بــ($^{\circ}$ C).



الشكل (3-13) دارة الملاءمة للحساس الحراري LM35

لا يحتاج هذا الحساس إلى دارات ضبط خارجية، وأيضاً يتمتع بمميزة تحويل خطيّة وحساسية جيدة (10mV/°C). إن دارة الملاءمة لهذا الحساس مبينة بالشكل(3-13) وتعمل وفق التالي: يعطى جهد خرج الحساس بالعلاقة التالية:

$$V(T) = S_T \cdot (T - T_0) \tag{3-5}$$

حيث S_T : هي حساسية الحساس وتساوي إلى (10mV/°C).

يتم تضخيم جهد خرج الحساس خمس مرات بواسطة المضخم U1 حسب العلاقة التالية:

$$V_{TEMP} = \left(1 + \frac{R3}{R2}\right) \cdot V(T) = 5 \cdot V(T)$$
 (3-6)

وتكون الحساسية الكلية لدارة القياس:

$$S_{Total} = S_T \cdot A_V = 10 \times 5 = 50 mV/C$$
 (3-7)

3.3.2.3 الحساس الزاوى Angle Sensor


يستخدم هذا الحساس لقياس زاوية دوران اللوح الشمسي (زاوية السمت β)، وهو عبارة عن مقاومة متغيرة خطية ذراعها مركب على محور دوران زاوية السمت ويدور بشكل متزامن مع محور الدوران، تعمل المقاومة كمقسم جهد خطي ويتم حساب زاوية الدوران من العلاقة التالية:

$$\mathbf{b} = a \cdot V_{ang} + b \tag{3-8}$$

حيث a: هو ثابت التحويل وواحدته (deg/V)

 $β_0$ هي الزاوية الابتدائية أي $β_0$.

إن دارة الملاءمة لهذا الحساس مبينة في الشكل (3-14) التالي:



الشكل (3-14) دارة الملاءمة للحساس الزاوى

يتم حساب جهد التقسيم Vang من العلاقة التالية:

$$V_{ang} = \frac{c \cdot RV1 + R2}{R1 + RV1 + R2} \cdot Vcc = \frac{R2 \cdot Vcc}{DET} + \frac{RV1 \cdot Vcc}{DET} \cdot c = V_{offset} + K \cdot c$$
 (3-9)

حيث χ: هو عامل التقسيم للحساس الزاوي RV1.

$$DET = R1 + RV1 + R2$$

DET: هو مقام الكسر أي:


 χ بالتعويض في العلاقة (3-7) أعلاه نحصل على العلاقة بين زاوية الدوران عامل التقسيم $b=a\cdot (V_{offset}+K\cdot c)+b=a\cdot K\cdot c+a\cdot V_{offset}+b=A\cdot c+B$ (3-10)

الغاية من قياس زاوية السمت للوح الشمسي هي التحقق من موقع اللوح الشمسي وخاصة في الأيام الغائمة وذلك بالمقارنة مع الموقع في اليوم السابق من ناحية والحصول على قاعدة بيانات الموقع من ناحية أخرى والتي تفيد لدى عمل المنظومة في نمط خوار زمية التحكم الثابته.

I_{SC} قياس جهد الدارة المفتوحة V_{OC} وتيار الدارة المقصورة I_{SC} للوح الشمسي:

تُستخدم الدارة الموضحة في الشكل (3-15) لقياس جهد الدارة المفتوحة $V_{\rm OC}$ وتيار الدارة القصيرة $I_{\rm SC}$ للوح الشمسي. بجعل تماس الريليه على الوضعية 1 عن طريق تطبيق 1 الدارة القصيرة على قاعدة الترانزيستور 1 من دارة التحكم يصبح خرج اللوح مفتوحاً ويتم بالتالي قياس الجهد 1 بواسطة متحكم القياس في دارة الـتحكم، وبجعـل تمـاس الريليـه علـى الوضعية 1 عن طريق تطبيق 1 منطقي على قاعدة الترانزيستور 1 يتم قصر خرج اللـوح على الحمل 1 ويمر تيار القصر 1 عبره وبقياس قيمة الجهد الهابط على المقاومة 1 يـتم تحديد تيار القصر وبتقريب مقبول من العلاقة 1 التالية:

$$I_{sc} = \frac{V_{Rsh}}{R_{sh}}$$
 (3-11)



الشكل (3-15) دارة قياس جهد الدارة المفتوحة $m V_{OC}$ وتيار الدارة المقصورة $m I_{SC}$ للوح الشمسي


3.3.2.5. المفاتيح الحدودية Limit Switches

و هما مفتاحان (تماسان) أحدهما يتحسس لبداية الشوط لقاعدة الملاحقة والآخر يتحسس لنهاية الشوط، تتحسس دارة التحكم من خلالهما عن موضع البداية والنهاية وتعطي أمراً بإيقاف محرك توجيه اللوح الشمسي عند هذين الموضعين، هذان المفتاحان يحددان المجال الزاوي لدوران اللوح الشمسي حول محور السمت أي [$\beta \in [\beta_{\min}, \beta_{\max}]$] $\beta \in [\beta_{\min}, \beta_{\max}]$


3.3.3. دارة التحكم والقيادة:

تتكون دارة التحكم والقيادة للملاحق الشمسي من متحكم مصغر MC-Mega16 من متحكمات عائلة AVR ومن مبدل تشابهي رقمي ADC مدمج ضمن شريحة المتحكم ويحوي على ثمانية أقنية انتخاب تشابهية، وتتكون أيضاً من البطاقة الذاكريّة MMC لتخزين معطيات اللوح الشمسي ومعطيات أخرى، وعلى شريحة الزمن الحقيقي RTC التي تعطي الوقت والتاريخ في الزمن الحقيقي ودارة قيادة محرك توجيه اللوح الشمسي بالإضافة إلى لوحة مفاتيح وشاشة إظهار كريستاليّة لمعايرة وضبط إعدادات منظومة الملاحقة.

يبين الشكل (3-16) المخطط الصندوقي لدارة التحكم وتحصيل المعطيات. يثبت اللوح الشمسي على قاعدة التوجيه الميكانيكية، ويثبت عليها مجموعة من حساسات القياس الموصولة إلى دارات الملاءمة لتقوم بتوليد الإشارات الكهربائية المناسبة المعبرة عن المتحولات المقاسة لتطبق على مداخل المبدل التشابهي الرقمي ADC. يبين الشكل (3-17) المخطط العملي لدارة التحكم وتحصيل المعطيات حيث أستعيض عن الحساسات ودارات الملاءمة بمقاومات متغيرة للدلالة فقط.



الشكل (3-16) المخطط الصندوقي العام لدارة التحكم والقيادة وتحصيل المعطيات



الشكل (3-17) المخطط العملى لدارة التحكم وتحصيل المعطيات

لقد وقع الاختيار على المتحكم المصغر ATMEGA16 لأنه يتمتع بالمزايا التالية:

- 1- يحتوى على أربع منافذ كل منها بطول 8-bit تعمل كدخل أو كخرج أي 32-I/OPins.
- 2- مبدل تشابهي رقميADC بثمانية أقنية انتخاب تشابهية تستخدم لقياس جهود الحساسات.
 - 3 منافذ اتصال تسلسلية: UART, SPI, TWI.

4- ذواكر Memories

- ذاكرة برنامج سريعة بسعة 16KB.
- ذاكرة ثابته EEPROM (Non Volatile) بسعة 512B.
 - ذاكرة وصول عشوائية RAM بسعة 1KB.

إن دارة التحكم وتحصيل المعطيات المبينة بالشكل(3-17) تحتاج إلى هذه المتطلبات (المزايا)،

حيث تم استخدام جميع أقطاب المتحكم وأنماط الاتصال التسلسلية وأيضاً الذواكر، حيث استهلك برنامج التحكم وتحصيل المعطيات حوالي 60% من ذاكرة البرنامج واستهلكت المعطيات وبارامترات التحكم حوالي 98% من الذاكرة الثابته.

إن الوصف المفصل لكلاً من المتحكم ATMEGA16 و البطاقة الذاكريّــة MMC وشريحة الزمن الحقيقي RTC موجود في الملاحق(1، 2، 3) في آخر الأطروحة.


إن الوصف المفصل لكلاً من المتحكم ATMEGA16 والبطاقة الذاكريًــة MMC وشريحة الزمن الحقيقي RTC موضح في الملاحق.

أما دارة القيادة فهي مبينة في الشكل(3-18) حيث تتكون من عوازل ضوئية أما دارة القيادة فهي مبينة في الشكل(3-18) حيث تتكون من عوازل ضوئية OptoTransistors لتأمين عزل دارة التحكم عن دارة القيادة للتخلص من الضجيج الذي قد تسببه دارة القيادة، ومن ثلاثة ترانزيستورات Q1,Q2,Q3 تتحكم بقيادة ثلاث ريليهات RL1,2,3 وثلاثة أقطاب تحكم بتوصيل الريليهات المسؤولة عن إيصال التخذية إلى محرك يُستخدم القطبان M1, M2 للتحكم بتوصيل الريليهات المسؤولة عن إيصال التخذية إلى محرك التوجيه حيث تتيح ثلاث إمكانيات حسب حالتها المنطقية وفق الجدول(3-1) التالي:

العمل	M2	M1
إيقاف المحرك	0	0
إيقاف المحرك	1	1
دوران المحرك باتجاه اليمين	1	0
دوران المحرك باتجاه اليسار	0	1

الجدول (1-3) حالات محرك التوجيه تبعاً لقطبي التحكم M1, M2

أما قطب التحكم Connect Load فيُستخدم لوصل أو فصل الحمل $R_{\rm sh}$ إلى اللوح الشمسي، وذلك لقياس تيار القصر أو جهد الدارة المفتوحة على التوالي.




الشكل (3-18) المخطط العملى لدارة القيادة والتحكم بمحرك التوجيه والحمل

3.3.4. دارة تحصيل المعطيات:

تتكون دارة تحصيل المعطيات المبينة في الشكل(3-19) من متحكم مصغر ATMEGA16 ومن شريحة الزمن الحقيقي RTC والشريحة الذاكرية MMC. تستقبل هذه الدارة مجموعة المعطيات القادمة من دارات الملاءمة للحساسات والمطبقة على المنفذ PORTA للمتحكم والذي يمثل مداخل المبدل التشابهي الرقمي ADC المبني ضمن شريحة المتحكم المصغر.

تتصل الشريحة الذاكريَّة MMC مع المتحكم عبر المنفذ التسلسلي المتزامن ويتم تبادل الأوامر والمعطيات فيما بينهما عن طريق الاتصال التسلسلي SPI أما شريحة الزمن الحقيقي فتتصل مع المتحكم عبر المنفذ التسلسلي المتزامن I2C.



الشكل (3-19) دارة تحصيل المعطيات


يتم تحصيل المعطيات بُعيد كل دورة ملاحقة وهذه المعطيات هي: التاريخ – الوقت – جهد الدارة المفتوحة – تيار الدارة القصيرة – درجة الحرارة – زاوية دوران اللوح الشمسي – شدة الإضاءة، وتُرتب وفق إطار المعطيات الموضح في الجدول(3-2).

Date	Time	V_{oc}	I_{sc}	T_{sp}	θ	V_{ph}			
	الجدول(2-3) إطار المعطيات المحصلة يواسطة (2-3)								

تُخزن أطر المعطيات في الشريحة الذاكرية MMC بشكل متتابع حيث تم تقسيمها إلى قطاعات ذاكرية وكل قطاع يتسع لمعطيات يوم كامل.

3.3.5. دارات التغذية الكهربائية لمنظومة الملاحقة:

تتغذى دارة التحكم وتحصيل المعطيات من خلال بطارية (12V) قابلة للشحن، إن تغذية المتحكم والمبدل التشابهي الرقمي ودارات الملاءمة للحساسات هي (5V) أما تغذية البطاقة الذاكرية MMC وشريحة الزمن الحقيقي RTC فهي (3.1V)، يتم الحصول على هذين الجهدين من خلال إضافة منظمي جهد، المنظم (LM7805) للحصول على جهد (5V) و و (1031) للحصول على جهد (3.1V) حسب الدارة المبينة بالشكل (20-3)، لقد تم إضافة مكثفات المنطقة من جميع أنحاء الدارة والناشئة أيضاً عن اشتراك عدة دارات بمنبع التغذية نفسه، حيث تم وضع هذه المكثفات عند كل دارة على حده للتخلص من هذه المشكلة.



الشكل(3-20) دارة التغذية لدارة التحكم والشريحة الذاكرية MMC

يتم تحديد قيم المقاومات (R1, R2) لمنظم الجهد (LM317) للحصول على الجهد (3.15V) بو اسطة العلاقة (12-3) التالية:

$$V_{mmc} = 1.25 \left(1 + \frac{R2}{R1} \right) + 10^{-4} \cdot R2 = 3.15V$$
 (3-12)

أما دارة القيادة ومحرك التوجيه فيتم تغذيتها بشكل مستقل من خلال بطارية (12V) أيضاً، لكي لا يؤثر الضجيج الناتج عن المحرك على المقادير المُقاسة ويتم إيصال إشارات التحكم من دارة التحكم إلى دارة القيادة من خلال العوازل الضوئية Photo-Insulators.

3.4. خوارزمية الملاحقة وآلية عملها:

قبل البدء بشرح خوارزمية الملاحقة يجب التعرُّف أو لا على بارامترات خوارزمية الملاحقة.

3.1.1. بارامترات خوارزمیة الملاحقة:

1- وقت البداية T_{strat}:

يحدد هذا البارامتر وقت بدأ عملية الملاحقة للملاحق الشمسي، يمكن أن يأخذ القيمة (6:30 PM) صباحاً مثلاً.

2- وقت النهاية Tend:

يحدد هذا البارامتر وقت انتهاء عملية الملاحقة للملاحق الشمسي، يمكن أن يأخذ القيمة هذا البار امتر (7:00 AM) مساءً مثلاً.

$T_{interval}$ الذمني بين كل عمليتي ملاحقة $T_{interval}$:

تبين من خلال التجارب العملية أن القيمة العملية لهذا البار امتر هي (10.. 15min).

au- معدَّل القراءة au:


يحدد هذا البارامتر الفاصل الزمني بين كل قراءة وأخرى لخرج الحساس الضوئي من قبل المتحكم أثناء إجراء عملية الملاحقة والقيمة المناسبة لهذه البارمتر هي (20ms). وهذه القيمة تتعلق بسرعة تحريك اللوح الشمسي أثناء إجراء عملية الملاحقة وموافقة لسرعة دوران محرك (5mm/s).

5- خطأ التوقف الأعظمى لخوارزمية الملاحقة ermax.

و هناك بار امترات أخرى متعلقة بالبطاقة الذاكريِّة MMC مثل العنوان الابتدائي لتخزين المعطيات Initial Address وحجم القطاع الذاكري Sector Size.

تُبَّت هذه البار امترات (الإعدادات) في ذاكرة المتحكم الثابته EEPROM ليتم عمل المنظومة على أساسها.

يبين الشكل(3-21) المخطط التدفقي لخوار زمية الملاحقة المستخدمة لتوجيه اللوح الشمسي لمواضع الاستطاعة الأعظمية.




الشكل (21-3) المخطط التدفقي لخوارزمية الملاحقة

 \dot{r} \dot{r}

$$N_{Track\ Cycles} = \frac{T_{end} - T_{start}}{T_{\text{int }erval}}$$
 (3-13)

يتم تسجيل معطيات اللوح الشمسي بعد كل دورة ملاحقة و هي تيار القصر I_{SC} وجهد الدارة المفتوحة V_{OC} للوح الشمسي وكذلك درجة الحرارة والشدة الضوئية وزاوية الدوران والوقت والتاريخ في ذاكرة المتحكم المصغر على شكل إطار معطيات Data-Frame وبصيغة محددة.

يوضح المخطط التدفقي المبين بالشكل (3-22) التالي الإطار العام لآلية عمل منظومة الملاحقة خلال اليوم الواحد وتكرارها خلال الأيام التالية:



الشكل (22-3) المخطط التدفقي لآلية عمل منظومة الملاحقة خلال اليوم الواحد وتكرارها

3.1.2. شرح دورة الملاحقة 3.1.2


تتلخص دورة الملاحقة بالموجز التالي: يُعطي المتحكم أمر بتشعيل محرك توجيه اللوح الشمسي وفق الاتجاه المحدد من الشروق إلى الغروب، يبدأ اللوح الشمسي بالتحرك، وبنفس الوقت يبدأ المتحكم بقراءة إشارة خرج الحساس الضوئي وبفواصل زمنية محددة قدرها ويقارن القيمة السابقة بالقيمة اللاحقة لإشارة الحساس الضوئي فإذا كانت في حالة تزايد يستمر بتحريك اللوح وبنفس الاتجاه وتتكرر عملية القراءة والمقارنة أثناء تحريك اللوح كما أسلفنا إلى أن تبدأ إشارة خرج الحساس الضوئي بالتناقص وبقيمة أكبر أو تساوي قيمة الخطأ والمعامية ويخزن البيانات في ذاكرة المتحكم لتتنهي بذلك دورة الملاحقة. تتمثل دورة الملاحقة هذه بجزء من المخطط التدفقي المبين في الشكل (3-12) السابق.

3.1.3. آلية عمل منظومة الملاحقة:

يُعطي المستخدم أمر تشغيل Run لمنظومة الملاحقة كي تبدأ بالعمال، تبدأ عملية الملاحقة اعتباراً من وقت البداية T_{start} وتجري عملية تحريك اللوح والملاحقة (البحث عن موضع الاستطاعة الأعظمية) بعد كل فاصل زمني قدره المستطاعة محدد، حيث يصدر المستحكم أمراً بتشغيل المحرك ليبدأ بتدوير اللوح باتجاه تزايد الاستطاعة ويستمر اللوح الشمسي بالتحرك وفق هذا الاتجاه إلى أن تبدأ استطاعته بالنقصان عندها يصدر أمراً بإيقاف محرك التوجيه ويخزن معطيات اللوح الشمسي في ذاكرة المتحكم وتنتهي بذلك دورة الملاحقة. يتلخص مبدأ عمل المنظومة بالمخطط التدفقي المبين في الشكل (3-22).

تعمل هذه المنظومة يومياً وبشكل آلي حيث تبدأ بعملية الملاحقة من وقت شروق الشمس وفي وقت محدد T_{start} وبفواصل زمنية محددة المنظومة وقت محدد المنظومة عند الغروب وفي خلال هذه الفترات ضمن ذاكرة المعطيات MMC، وتنتهي عملية الملاحقة عند الغروب وفي وقت محدد وقت محدد اللوح الشمسي إلى الموضع الابتدائي Initial Position، وفي الليل تتوقف المنظومة عن العمل وينتقل المتحكم إلى وضع حفظ الطاقة (Power Saving). في الصباح ينتقل المتحكم إلى حالة العمل، عن طريق المقاطعة الناتجة عن حساس الشدة الضوئية الصباح ينتقل المنظومة بدورة ملاحقة جديدة لليوم التالي و هكذا. لكل يوم من أيام السنة

حيز مخصص في ذاكرة المعطيات تخزن فيه معطيات هذا اليوم، ويتم قراءة هذه المعطيات وتحليلها بواسطة الحاسب.



الشكل (3-23) المخطط التدفقي لمبدأ عمل منظومة الملاحقة

بعد أن عرضنا في هذا الفصل البنية الصلبة لنظام الملاحقة الشمسي Hardware بوصف بنية الملاحق الذي تم اختياره (القسم الميكانيكي) ودارة التحكم والقيادة وتحصيل المعطيات مع مبادئ العمل لكل منها وأيضاً شرح خوارزمية الملاحقة وآلية عمل نظام الملاحقة طيلة يوم كامل وعدة أيام، ننتقل إلى الفصل التالي والذي يشرح بشكل مفصل مكونات نظام تحصيل المعطيات وبروتوكول التخاطب بين الحاسب وقارئ البطاقة الذاكرية Data ويركز بشكل كبير على القسم المرن (البرامج) Software وبني المعطيات الربط مع المستخدم GUI المتمثلة بالبرامج الحاسوبية Software.

الفصل الرابع

. بروتوكول التخاطب	الحاسب.	ل البيانات إلى	ت ـ نق	م تحصيل المهطيا	قسا
الذاكرية	يُ- البطاقة ا	لحاسب وقار\	ۇ سن ا	التسلسلة	

	. 9, 9. 9.	
46	مقدمة	.4.1
46	الأجزاء الأساسية لنظام تحصيل المعطيات	.4.2
47	آلية عمل نظام تحصيل المعطيات	.4.3
47	المعطيات المراد تحصيلها	.4.4
49	المخطط التدفقي العام لسير برنامج تحصيل المعطيات	.4.5
51	نقل البيانات إلى الحاسب	.4.6
51	دارة ربط قارئة البطاقة الذاكريّة مع الحاسب	.4.6.1
52	بروتوكول التخاطب التسلسلي بين الحاسب والمتحكم المصغر	.4.6.2
56	مبررات بروتوكول التخاطب التسلسلي	.4.6.3
57	مبدأ عمل بروتوكول التخاطب التسلسلي	.4.6.4
60	إمكانيات برنامج التخاطب بين الحاسب والمتحكم وواجهة التفاعل مع المستخدم	.4.6.5
62	فوائد نظام تحصيل المعطيات في نظام الملاحقة	.4.7

4.1. مقدمة:


تُعدُّ أنظمة تحصيل المعطيات من الأدوات المهمة في نظم القياسات الإلكترونية، حيث توجد في معظم الأجهزة الإلكترونية والتطبيقات الصناعية مثل الكاميرات الرقمية، أجهزة التشخيص المخبرية، الأجهزة الطبيّة والسيارات الحديثة والكثير من الأجهزة الأخرى.

تُستخدم أنظمة تحصيل المعطيات لدراسة تغيرات ظاهرة ما مع الـزمن بهـدف تحليلها ومعالجتها إما للتحكم والوصول إلى الحالة الأمثليّة إذا كان مضافاً إليها نظام تحكم كما في حالتا المدروسة أو لوصف المنتج أو الحالة المدروسة، وبناءً على ذلك يمكن تعريف نظام تحصيل المعطيات وفق التالي:

نظام تحصيل المعطيات: هو عبارة عن نظام قياس إلكتروني متخصص بقياس المقادير الكهربائية أو الفيزيائية (معطيات القياس) من الوسط الخارجي وتخزينها بشكل رقمي من أجل معالجتها من قبل المتحكم أو الحاسب، ويتم الحصول على هذه المعطيات من حساسات موضوعة في أماكن محددة للنظام المراد دراسته.

4.2. الأجزاء الأساسية لنظام تحصيل المعطيات:

يبين الشكل(4-1) المخطط الصندوقي العام لنظام تحصيل المعطيات حيث يتألف من الوحدات التالية:



- الحساسات ودارات الملاءمة.
- المبدل التشابهي الرقمي ADC.
- وحدة تحكم CU أو متحكم مصغر Microcontroller لقيادة النظام.
 - ذاكرة تخزين معطيات أو بطاقة ذاكرية MMC.
 - وحدات دخل وخرج (... Display, Keypad, ...)
 - وحدة تغذية مستمرة Power Supply.
 - حاسب شخصی PC.

4.3. آلية عمل نظام تحصيل المعطيات:

يُصدر المتحكم المصغر أو امر التحكم لمرحلة التحويل التشابهي الرقمي للقيم الفيزيائية المقاسة بمعدلات يتم تحديدها مسبقاً من إعدادات النظام، ثم يستقبل المعطيات (نتائج القياس) ويخزنها في ذاكرة المعطيات وفق صيغة محددة. تحتفظ الذاكرة بالمعطيات لحين وصل النظام مع الحاسب حيث يتم نقل هذه النتائج إلى الحاسب. يقوم الحاسب من خلال برنامج خاص مصم للتعامل مع نظام تحصيل المعطيات باستقبال المعطيات وتخزينها بشكل يسهل التعامل معها تمهيداً لتحليلها ومعالجتها فيما بعد.


إن وحدات الدخل والخرج المتمثلة بلوحة المفاتيح وشاشة الإظهار تمكِّن المستخدم من ضبط إعدادات المنظومة وتشغيلها.

تؤمن وحدة التغذية الجهود المناسبة لمختلف وحدات النظام وأيضاً الجهود المرجعية لمرحلة المبدل التشابهي الرقمي.

4.4. المعطيات المراد تحصيلها وتنظيمها في ذاكرة المعطيات:

إن المعطيات المراد تحصيلها بواسطة المنظومة هي ذاتها المذكورة في الجدول (3-1) في الفصل الثالث، يتم تحصيل هذه المعطيات بعد كل دورة ملاحقة حيث تطبق الإشارات الكهربائية الناتجة عن حساسات القياس على دارات الملاءمة لكي يتم معالجتها (تضخيم، تخميد، ترشيح) للشكل المناسب للقياس بواسطة المبدل التشابهي الرقمي ADC حيث يأخذ كل إشارة قياس على حده عن طريق الناخب التشابهي الموجود على دخله ويحولها إلى الشكل الرقمي ويخزنها مؤقتاً ضمن متحول ذاكرة ومن ثم يأخذ إشارة القياس التالية ويحولها ويخزنها وهكذا حتى يحول جميع إشارات القياس (المعطيات) كما هو مبين في الشكل (2-4)، تكرر عملية القياس هذه (64) مرة

وتراكم نتائج القياس في متحو لات القياس وذلك للتخلص من الأخطاء العشوائية، تؤخذ فيما بعد القيمة المتوسطة لهذه النتائج بعد نقلها إلى الحاسب.



الشكل (2-4) المخطط الصندوقي لتوزع إشارات المعطيات لنظام تحصيل المعطيات المنفذ عملياً

يتم ترتيب وتخزين المعطيات المحصلة في ذاكرة المتحكم الداخلية على شكل إطارات منظَّمة وكل إطار يخضع إلى الصيغة التالية:

- كلمة دليل الإطار (رقم الإطار) Frame Index.
 - المعطيات المحصلة من النظام.
 - كلمة نهاية الإطار Frame End.

يوضح الجدول(4-1) صيغة إطار المعطيات لنظام الملاحقة، حيث يحتاج كل إطار إلى (20Bytes) في ذاكرة المعطيات.

Data Frame									
Frame Index	Date	Time	Voc	Isc	Tsp	Ang	Iphi	Frame End	
2Bytes	3Bytes	3Bytes	2Bytes	2Bytes	2Bytes	2Bytes	2Bytes	2Bytes	

الجدول (4-1) صيغة إطار معطيات نظام الملاحقة

يُشكِّل المتحكم بعد كل دورة ملاحقة إطار معطيات جديد ويرتِّب الأطر الناتجة ضمن ذاكرة المعطيات على شكل مصفوفة من أطر المعطيات (قطاع معطيات) حسب الجدول (2-4).

Data Sector Per Day									
Start of Sector SOS	Frame[0] = [20B]								
	Frame[1] = [20B]								
Sectors [512B]	Frame[2] = [20B]								
[i=1365]									
	Frame[$N_{TrCycles}$] = [20B]	End Of Sector EOS							

الجدول (4-2) قطاع المعطيات المُشْكَل ضمن ذاكرة المتحكم

تم تحدید حجم القطاع الذاکری بحیث یتسع لمعطیات یوم کامل، و علیه فإن حجم القطاع الذاکری لذاکرة المعطیات یتحدد بعدد مرات دورات الملاحقة الیومیة وحجم إطار المعطیات $MS_{day} = MS_{Frame} \times N_{TrackCycles}$ (1-4)

فعلى سبيل المثال: إذا كان الفاصل الزمني بين كل عمليت عمليت ملاحق $T_{interval} = 20min$ وعدد ساعات النهار الشمسية $T_{total} = 14hour$ فإن:

$$N_{TrackCycles} = \frac{T_{total}}{T_{interval}} = \frac{14 \times 60}{20} = 42 \ Times$$
 : عدد مرات الملاحقة اليومية

$$MS_{day} = MS_{Frame} \times N_{TrackCycles} = 20 \times 42 = 840 \; Bytes$$
 . وحجم القطاع الذاكري لليوم:

$$MS_{vear} = MS_{day} \times 365 \approx 300 \; KBytes$$
 \$ حجم الذاكرة اللازم لسنة كاملة:

إذا كان معدَّل دورة الملاحقة أعظمياً أي (TrackCycle/min) فإن حجم القطاع الذاكري الخارم لليوم الواحد يساوي إلى (16.4KB)، والحجم اللازم لليوم الواحد يساوي إلى (5.85MB).

تبين بالتجربة العملية بأن الفاصل الزمني المناسب بين كل دورتي ملاحقة يتراوح (10..15min) يعود ذلك بسبب بطئ تغير شدة الإشعاع الشمسي الساقط على اللوح الشمسي خلال ساعات النهار.

كل قطاع معطيات يتم تجميعه في ذاكرة المتحكم يتم تخزينه في البطاقة الذاكريًــة MMC فقد تم تقسيم البطاقة إلى قطاعات وكل قطاع يتسع لمعطيات يوم كامل.


4.5. المخطط التدفقي العام لسير برنامج تحصيل المعطيات:

يوضح المخطط التدفقي المبين بالشكل(4-3) التالي آلية سير برنامج تحصيل المعطيات ويتلخص بالخطوات التالية:

- 1- تصفير متحولات المعطيات وعدَّاد تكرار القياس.
- 2- وصل الحمل إلى اللوح الشمسي وإجراء (64) عملية قراءة لتياره ومراكمتها في متحوله.
- 3- فصل الحمل عن اللوح الشمسي وإجراء(64) عملية قراءة لكل من جهد الدارة المفتوحة وزاوية الدوران ودرجة الحرارة وشدة الإضاءة ومراكمتها في متحولاتها.
- 4- تشكيل إطار المعطيات Data Frame بواسطة المتحكم وتخزينه في ذاكرته الداخلية Data Frame وزيادة عدَّاد الأطر IdxFrm لدورة الملاحقة التالية.

- 5- تكرار الخطوات (1، 2، 3، 4) السابقة بعد كل دورة ملاحقة حتى الوصول إلى نهاية اليوم $T_{\rm end}$ أو الوصول إلى القيمة العظمى لعدد مرات الملاحقة اليومية $T_{\rm end}$.
- 6- تخزين قطاع المعطيات المتشكّل في ذاكرة المتحكم RAM في البطاقة الذاكريّـة MMC وتصفير الذاكرة RAM لتشكيل قطاع معطيات جديد لليوم التالي.

بعد الانتهاء من عملية تحصيل المعطيات من نظام الملاحقة وتخزينها في البطاقة الذاكريّة MMC، يتم نقلها إلى الحاسب بواسطة دارة قارئة للبطاقة الذاكريّة MMC، ومعالجتها وتخزينها بالشكل النهائي.



الشكل (4-3) المخطط التدفقي العام لبرنامج تحصيل المعطيات

:Transferring Data to PC إلى الحاسب 4.6

هناك عدة منافذ Ports في الحاسب تُستخدم لنقل المعطيات إليه وتصنف إلى نوعين

أساسيين منافذ للنقل التفرّعي مثل PCI, LPT ومنافذ للنقل التسلسلي مثـل PCI, LPT المنفذ من هذه المنافذ خصوصيته وآلية محددة للتعامل معه. لقـد اسـتخدمت المنفذ التسلسلي Serial COM لنقل المعطيات من البطاقة الذاكريّة إلى الحاسب لسهولة التعامل معـه وعدم الحاجة إلى السرعة العالية في نقل المعطيات. قد لا يكون هذا المنفذ موجود وخاصـة فـي الأجهزة الحديثة فيمكن تأمين الاتصال عـن طريـق المنفذ التسلسلي USB بواسـطة ملائم ربط(COM-USB). تم تنفيذ دارة نقل البيانات بـين البطاقـة الذاكريّـة DMC والحاسـب ووضع بروتوكول تخاطب محدد بين دارة القراءة والحاسب يخضع إليه كلا جهتي الاتصال.

يوضح الشكل(4-4) طريقة نقل البيانات من البطاقة الذاكريّة إلى الحاسب، وكما هو ملاحظ لا يمكن نقل البيانات إلى الحاسب مباشرة نظراً لعدم التوافق بين نمطي الاتصال التسلسلي SPI, RS232.




الشكل (4-4) طريقة نقل البيانات من البطاقة الذاكريّة إلى الحاسب

4.6.1. دارة ربط قارئة البطاقة الذاكريّة مع الحاسب Interface MMC Reader with PC

تتكون هذه الدارة بشكل رئيسي من المتحكم المصغر (ATMega8) حيث يحتوي على الكثر من منفذ تسلسلي (متزامن SPI – غير متزامن (RS232) ودارة الملاءمة المنطقية (MAX232) ومن وحدة تغذية وقاعدة البطاقة M1 والمنفذ (COM PORT) الذي سيتم وصله مع المنفذ التسلسلي للحاسب كما هو موضح بالشكل (5-4).

يقرأ المتحكم المصغر معطيات القياس من البطاقة MMC بنمط الاتصال التسلسلي غير المتزامن SPI ويُرسلها إلى الحاسب عن طريق المنفذ التسلسلي بنمط الاتصال التسلسلي غير المتزامن RS232 حيث يستقبل الحاسب البيانات عن طريق برنامج تمت كتابته بلغة البرمجة C#.NET.

إن عملية إرسال المعطيات إلى الحاسب خاضعة لبروتوكول تخاطب محدد بين المتحكم القارئ للبطاقة الذاكرية والحاسب حيث تم بناء هذا البروتوكول للتخلص من أخطاء نقل المعطيات وأيضاً لتحقيق التزامن في النقل، سيتم ذكر هذا البروتوكول لاحقاً بشكل مفصلًا.



الشكل (4-5) دارة ربط البطاقة مع الحاسب

4.6.2 بروتوكول التخاطب التسلسلي بين الحاسب والمتحكم المصغر:

4.6.2.1 مقدمة:

ظهرت فكرة بروتوكول التخاطب التسلسلي كحل لمشكلة نقل البيانات تسلسلياً بين الحاسب وذاكرة المعطيات MMC حيث استخدمت في التجارب الأولى طريقة نقل البيانات مباشرة دون تحديد لبداية ونهاية إطار البيانات وكان يتحسس الحاسب لنهاية سلسلة البيانات عن طريق زمن انتهاء الكتابة time out write على عازل الناقل التسلسلي.

إنَّ مساوئ هذه الطريقة هي عدم الانتظاميَّة في نقل البيانات حيث كان يرسلها المتحكم الله الحاسب في وقت غير محدد ولا تحتوي على دلالات تحدد صحتها مثل (الطول – البداية – النهاية..) فقد كانت تحصل أخطاء في النقل مثل (عدد البايتات المرسلة لا يتطابق مع عدد البايتات المستقبلة وعدم دقة معدل الإرسال (Baud Rate) للمتحكم والحاسب والذي يؤدي إلى ظهور أخطاء نقل تراكمية وخاصة لدى إرسال كمية كبيرة من البيانات دفعة واحدة) وهذه الأخطاء تؤثر على تحليل نتائج القياس حيث ينتج عنها تحليل خاطئ لذلك كان من المهم جداً التحقق من صحة هذه البيانات وذلك عن طريق اكتشاف آلية اتصال منظمة تحوي على دلالات تحدد صحة هذه البيانات المرسلة، هذه الآلية هي بروتوكول الاتصال التسلسلي الذي تم تصميمه على غرار بروتوكولات الاتصال التسلسلية (USB).

4.6.2.2. توصيف بروتوكول التخاطب التسلسلى:

يُنظم الحاسب عمليات الإرسال والاستقبال بينه وبين المتحكم حيث يلعب دور الجهاز السيد (Slave) الذي يصدر الأوامر Commands أما المتحكم فيلعب دور الجهاز التابع (Slave) حيث يقوم بتنفيذ تلك الأوامر.

يعتمد هذا البروتوكول على نقل البيانات وبكميات محددة على شكل إطارات منظمة ومتتابعة Regular Sequential Frames وكل إطار يحتوي على عدة حقول ويخضع إلى الصيغة التالية:

- x كلمة بداية الإطار Start Bytes.
- × طول الإطار ويساوي إلى عدد البايتات المرسلة Number of sent Bytes.
 - x بايت الأمر Command Byte.
- × سلسلة بيانات Data Series، أو بار امترات معينة Arguments مثل (استجابات ، عناوين، معطيات).
 - End Bytes كلمة نهاية الإطار ×

يتضح ذلك في الجدول (4-3).

Start Bytes	Length	Command Byte	Data Series/Args	End Bytes
0xAAAA	[0530]	[0255]	[1250]	0xFFAAFF
[2-Bytes]	[2-Byte]	[1-Byte]	[1 to 512-Byte]	[3-Bytes]

الجدول (4-3) الصيغة العامة لاطار المعطيات

هناك نوعين من الأطر، أطر أو امر وأطر استجابات Commands And Response Frames وهي كالتالي:

E أطر أو امر Commands Frames

هذه الأطر يتم إرسالها من الجهاز السيد Master إلى الجهاز التابع Slave ولها ثلاثة أنواع:

1- إطار أمر فقط وله الصيغة المبينة في الجدول (4-4).

				**		· ·
Command	Start	Length	CMD	Ensure	None	End
(PC >>MC)	0xAAAA	9	0x5A	0x5A	0x00	0xFFAAFF

الجدول (4-4) صيغة إطار الأمر

2- إطار أمر كتابة المعطيات وله الصيغة المبينة في الجدول (4-5).

Command	Start	Length	CMD	Address	Data	End
(PC >>MC)	0xAAAA	$525B_{max}$	0x4B	0x0xxx	$513B_{max}$	0xFFAAFF

الجدول (4-5) صيغة إطار كتابة المعطيات

3- إطار أمر قراءة المعطيات وله الصيغة المبينة في الجدول (4-6).

Command	Start	Length	CMD	Address	None	End
(PC >>MC)	0xAAAA	12	0x3E	0x0xxx	0x00	0xFFAAFF

الجدول (4-6) صيغة إطار قراءة المعطيات

E أطر استجابة Responses Frames

هذه الأطر يتم إرسالها من الجهاز التابع Slave إلى الجهاز السيد Master كاستجابات لأوامر الجهاز السيد ولها أربعة أنواع:

1- اطار استجابة أمر فقط وله الصبغة التالية:

Response	Start	Length	CMD	Resp1	Resp2	End
(MC >> PC)	0xAAAA	9	0x5A	0 or 1	0 or 1	0xFFAAFF

الجدول (4-7) صيغة إطار استجابة أمر فقط

2- إطار استجابة كتابة المعطيات وله الصيغة المبينة في الجدول(4-8).

Response	Start	Length	CMD	WR-Rsp1	WR-Rsp2	End
(MC >> PC)	0xAAAA	9	0x4B	0 or 1	0 or 1	0xFFAAFF

الجدول (4-8) صيغة إطار استجابة كتابة المعطيات

3- إطار استجابة قراءة المعطيات وله الصيغة المبينة في الجدول (4-9).

Response	Start	Length	CMD	Address	Data	End
(MC >> PC)	0xAAAA	$525B_{max}$	0x3E	0x0xxx	$513B_{max}$	0xFFAAFF

الجدول (4-9) صيغة إطار استجابة قراءة المعطيات

4- إطار الاستجابة الخاطئة وله الصيغة المبينة في الجدول (4-10).

Error Resp.	Start	Error-RSP	Error-RSP	None	End
(MC >> PC)	0xAAAA	0xEE	0xEE	513B _{max}	0xFFAAFF

الجدول (4-10) صيغة إطار الاستجابة الخاطئة

تبين الجداول التالية مجموعة الأوامر والاستجابات الموافقة لها وفق بروتوكول التخاطب التسلسلي الذي سبق ذكره من أجل التعامل مع البطاقة الذاكريّة MMC، هناك مجموعة من الأوامر والاستجابات التي لها الشكل العام نفسه للإطر التي ذكرت أعلاه وهي:

1- أمر التهيئة (الجاهزيّة) Ready Command:

يفيد هذا الأمر في التحقق من صحة الاتصال التسلسلي بين المتحكم والحاسب، يرسل الحاسب هذا الأمر قبل أي أمر آخر وفق الإطار المبين في الجدول(4-11) ويعيد المتحكم الاستجابة الموافقة لهذا الأمر بصحة الاتصال أو بعدم صحته.

Command	Start(2B)	Length(2B)	CMD(1B)	Ensure(1B)	None(1B)	End(3B)

(PC >>MC)	0xAAAA	10	0x69	0x69	0x00	0xFFAAFF
Response	Start(2B)		CMD	RS	End(3B)	
(MC >> PC)	0xAAAA		0x69	[0,1]		0xFFAAFF

الجدول (4-11) صيغة إطار أمر التهيئة

2- أمر التصفير MMC Reset:

يفيد هذا الأمر في تصفير ذاكرة MMC وتهيئتها للعمل في نمط الاتصال SPI، يتضح هذا الأمر في الجدول(4-12).

Command	Start(2B)	Length(2B)	CMD(1B)	Ensure(1B)	None(1B)	End(3B)
(PC >>MC)	0xAAAA 10		0x5A	0x5A 0x00		0xFFAAFF
Response	Response Start(2B) (MC >> PC) 0xAAAA		CMD(1B)	MMC_RSP		End(3B)
(MC >> PC)			0x5A	[0,	1]	0xFFAAFF

الجدول (4-12) صيغة إطار أمر التصفير

3- أمر القراءة من Read Command from MMC.

يفيد هذا الأمر في قراءة البيانات من ذاكرة الـ MMC وتخزينها في ذاكرة المتحكم MC ومن ثم إرسال هذه البيانات إلى الحاسب على شكل إطارات محددة الطول عبر المنفذ التسلسلي.

	Read 512B from MC's SRAM [MC>>PC] RD1										
Command	Start(2B)	Length(2B)	CMD(1B)	Start Address(4B)*			End(3B)				
(PC >>MC)	0xAAAA	12	0x4B		00		0xFFAAFF				
Response	S	tart	RSP	None	SBD	Data	End(3B)				
$(MC \gg PC)$	0xAAAA		0x4B	1 0xE5		512B	0xFFAAFF				
	Rea	ad 512B fron	n MMC [M	IMC>>PC] RD2						
Command	Start(2B)	Length(2B)	CMD(1B)	Start Add	lress HI	L(4B)	End(3B)				
(PC >>MC)	0xAAAA	6-Bytes	0x3E	0x0	Oxxxxx	K	0xFFAAFF				
Response	Start		RSP	MMC_rsp	SBD	Data	End(3B)				
$(MC \gg PC)$	0xA	AAA	0x3E	[0 or 1]	0xE5	512 B	0xFFAAFF				

الجدول (RD2) صيغة إطار أمر قراءة ذاكرة المتحكم (RD1) والبطاقة الذاكرية (RD2)

4- أمر الكتابة على Write Command in MMC:

يفيد هذا الأمر في كتابة البيانات المرسلة من الحاسب في ذاكرة المتحكم أو لا ومن ثم كتابتها في ذاكرة الم MMC ثانياً عند العنوان المحدد في الإطار.

	Write 512B in MC's SRAM [PC>>MC] WR1											
Command	Start(2B) Length(2B)		CMD(1B)	Start Addr(4B)	t Addr(4B) SBD		End(3B)					
(PC >>MC)	0xAAAA	525	0x2C	00	0xE5	512B	0xFFAAFF					
Response	S	Start		Ack Nac	ck(1B)		End(3B)					
$(MC \gg PC)$	0xAAAA		0x2C	[0 or 1]			0xFFAAFF					
	Wr	ite 512B in	MMC [P	C>>MMC] R	W2							
Command	Start(2B)	Length(2B)	CMD(1B)	Start Addr (4B)	SBD	Data	End(3B)					
(PC >>MC)	0xAAAA	525	0x1D	0x0xxx	0xE5	512B	0xFFAAFF					
Response	sponse Start(2B)		RSP(1B)	Ack Nac	Ack Nack(1B)		End(3B)					
$(MC \gg PC)$	0xA	AAA	0x1D	[0 or 1]			0xFFAAFF					

الجدول (4-41) صيغة إطار أمر الكتابة في ذاكرة المتحكم (WR1) والبطاقة الذاكرية (WR2)

5- استجابة الإطار الخاطئ Illegal Frame:

يتم إرسال هذا الاستجابة من المتحكم إلى الحاسب عندما يكون الأمر المرسل من الحاسب أمر أ خاطئاً أو غير مفهوماً.

Error Resp.	Start(2B)	RSP(1B)	Ack Nack	End
$(MC \gg PC)$	0xAAAA	0xEE	0	0xFFAAFF

الجدول (4-15) صيغة إطار الاستجابة الخاطئة

جدول الأوامر والاستجابات Commands & Responses Table:

رقم الاستجابة	رقم الأمر	إسم الأمر	تسلسل الأمر
0x69	0x69	تهيئة Ready	1
0x5A	0x5A	تصفير Reset MMC	2
0x4B	0x4B	كتابة Write PC >>MC	3
0x3E	0x3E	كتابة Write MC >> MMC	4
0x2C	0x2C	قر اءة Read MMC >> MC	5
0x1D	0x1D	قراءة Read MC >> PC	6
0xEE	None	الإطار الخاطئ Illegal Frame	7

الجدول (16-4) مجموعة أو امر التخاطب بين الحاسب والمتحكم

كل أمر يُرسل من الحاسب يُتبع باستجابة من قبل المتحكم وجميع أو امر التحكم (القراءة، الكتابة، التصفير، التهيئة، ..) تُرسل من قبل الجهاز السيد (الحاسب) ويقوم بتنفيذها الجهاز التابع (المتحكم) مرسلاً إليه الاستجابة بالقبول أو الرفض.

لدى استقبال المتحكم الإطار المرسل من الحاسب يقوم بتحليله للتأكد من صحته إن كان صحيحاً يتم تنفيذه أما إن كان خاطئاً يتم رفضه وفي كلا الحالتين يتم إرسال الاستجابة بالقبول أو الرفض إلى الحاسب لإرسال الإطار التالى أو إعادة إرسال الإطار السابق إن كان خاطئاً.

4.6.3 مبررات بروتوكول التخاطب التسلسلى:

يعود تصميم بروتوكول التخاطب التسلسلي الذي تم وصفه مسبقا للأسباب التالية:

- 1- تجنُّب الوقوع في أخطاء نقل البيانات تسلسلياً وتحقيق الانتظامية في نقلها.
- 2- إمكانية التحقق من صحة البيانات المرسلة عن طريق إرسالها وفق أطر منظمة لها بداية و في المرسلة و في المرسلة عن طريق المرسلة عن طريق المرسلة عن المرسلة عن

- 3- استخدام نمط المصافحة في عملية نقل البيانات حيث يقوم الحاسب بدور الجهاز السيد الأمر (Master) ويقوم المتحكم الممثل لدارة نقل البيانات بدور الجهاز التابع المنفذ (Slave).
- 4- في حال عدم فهم الجهاز التابع(Slave)أمر الجهاز السيد(Master)، عندها يعيد له إطار الاستجابة الخاطئة.
 - 5- تحقيق نوع ما من التزامن بين المرسل والمستقبل.

4.6.4 مبدأ عمل بروتوكول التخاطب التسلسلى:

تتلخص آلية عمل بروتوكول التخاطب التسلسلي المبين بالمخططات التدفقية في الأشكال (4-6، 4-7) و من طرف المتحكم بالخطوات التالية:

1 - تهيئة عامة وتتضمن:

- تهيئة المنفذ التسلسلي SPI ومقاطعاته للاتصال مع البطاقة الذاكرية MMC.
 - تهيئة المنفذ التسلسلي Serial Port ومقاطعاته للاتصال مع الحاسب PC.
- تهيئة مصفوفة إطار الاستقبال والمتحولات اللازمة للاستقبال مثل (متحول عدد البايتات المستقبلة وعلم نهاية الاستقبال ومتحول تحسس نهاية الإطار).
- 2- تنفيذ المتحكم البرنامج الرئيسي وبنفس الوقت ترقُّب مقاطعة الاستقبال التسلسلية من الحاسب فعند كل مقاطعة، يقوم بالخطوات التالية:
 - a. زيادة عداد بايتات مصفوفة الاستقبال.
 - b. تخزين البايت المستقبل في مصفوفة الاستقبال.
 - c. التحقق من عدد البايتات المستقبل.
 - d. التحقق من بايتات نهاية سلسلة المعطيات المستقبلة.
- e. في حالة تحقق أحد الشرطين في الخطوات (d, c) يحجب المتحكم مقاطعة الاستقبال التسلسلي ويقوم بتفعيل علم نهاية الاستقبال '1'=RecFlag، وفي حالة عدم تحقق أحد الشرطين يكرر الخطوات الأربعة السابقة عند كل مقاطعة استقبال.
- 3- تحقق المتحكم في البرنامج الرئيسي من علم نهاية الاستقبال(RecFlag) ففي حالة تفعّله، يقوم باستدعاء إجراء تحليل إطار المعطيات(Analysis_RecFrame) المستقبال والمخزن في مصفوفة الاستقبال.
- 4- بعد أن يحلل المتحكم إطار المعطيات يشكّل إطار الاستجابة المناسب ويرسله إلى الحاسب عبر المنفذ التسلسلي Serial Port. في حالة حصول خطأ ما في الاستقبال مثل(عدد البايتات

غير صحيح أو أمر غير معروف..) يشكِّل المتحكم إطار الاستجابة الخاطئة (Illegal) ويرسله إلى الحاسب.


5- يصفر المتحكم علم الاستقبال وعدَّاد البايتات ومصفوفة الاستقبال من أجل استقبال أمر جديد.

تم تنفيذ هذا البروتوكول للتحكم بالبطاقة الذاكريّة MMC حيث يتخاطب المتحكم مع البطاقة الذاكريّة عبر المنفذ التسلسلي SPI ويقوم بتنفيذ أحد الأوامر المرسلة إليه من الحاسب المبينة في الجدول (4-17).


§	Ready	أمر الجاهزيَّة والتحقق من صحة الاتصال التسلسلي	§
§	Reset MMC	أمر تهيئة البطاقة MMC للعمل في نمط الاتصال SPI	§
§	Read from MMC	أمر القراءة من البطاقة MMC.	§
§	Write to MMC	أمر الكتابة على البطاقة MMC.	§
§	Other Commands	أو امر أخرى مثل تحديد حجم القطاع ومحي البطاقة	§

جدول (4-17) مجموعة أوامر التخاطب بين الحاسب والمتحكم


لكل أمر من الأوامر المبينة في الجدول(4-17) استجابة موافقة مناسبة تُرسل من المتحكم إلى الحاسب.



الشكل (4-6) المخطط التدفقي لكل من البرنامج الرئيسي وبرنامج المقاطعة لمتحكم القراءة







الشكل (4-8) صورة دارة الملاءمة لربط البطاقة الذاكريَّة مع الحاسب التي تم تنفيذها عملياً

تمت كتابة هذا البروتوكول وتخزينه في ذاكرة متحكم القراءة MMC Reader وتم التحقق منه عملياً والتأكد من عمله وقد حقق المطلوب فقد أصبحت عملية نقل البيانات مضبوطة وفي حال أي

خطأ يظهر من خلال تشخيص الأخطاء الذي يقوم بها الحاسب بعد تحليله لإطار المعطيات المشكل من قبل المتحكم (إطار الاستجابة) يعيد إرسال الأمر ثانية (إطار الأمر) إلى متحكم القراءة.

في طرف الحاسب عندما يستقبل الحاسب أطر الاستجابة من متحكم القراءة يقوم بما يلي:

- 1- استقبال إطار الاستجابة المرسل من قبل المتحكم خلال زمن محدد.
- 2- تحليل إطار الاستجابة والتحقق من الاستجابة المرسلة ضمن الإطار فإذا كانت صحيحة يقوم بالمطلوب، وإلا يكرر إرسال الأمر نفسه للمتحكم عدة مرات حتى يستقبل الاستجابة الصحيحة لتنفيذ الأمر المطلوب فإذا لم يحصل على الاستجابة الصحيحة يظهر رسالة خطأ بالاستقبال.
- 3- تخزين المعطيات المستخلصة من إطار المعطيات ضمن ملفات مشفرة ثنائياً Binary Files وملفات نصية قابلة للقراءة Text Files.
 - 4- إن بنية قطاع المعطيات Data Structure أو الملف الثنائي المُنْشَى ْ يتكون من ما يلي:

نهاية الملف End	جسم الملف (المعطيات) Body	رأس الملف Header
كلمة نهاية	المعطيات المفيدة	تاريخ الإنشاء،حجم الملف

الجدول (4-18) بنية ملف المعطيات أو قطاع المعطيات

5- كل ملف يحتوى على معطيات يوم كامل مرتبة ضمنه وفق الإطار المبين بالجدول (4-19).

Index	Date	Time	Voc	Angle	Temp	Isc	Light
1	07/30	06:17	22.95	-7.9	25.6	0.19	1.16

الجدول (4-19) ترتيب المعطيات في صف المعطيات

4.6.5. إمكانيات برنامج التخاطب بين الحاسب والمتحكم وواجهة التفاعل مع المستخدم:

ذكرنا سابقاً أن التحكم بمتحكم القراءة يتم بشكل كامل عن طريق الحاسب حيث يلعب الحاسب دور التابع المنفذ ينفذ أو امر الحاسب دور التابع المنفذ ينفذ أو امر الحاسب ويرد له الاستجابة المناسبة للأمر. معظم الأو امر التي يرسلها الحاسب إلى المتحكم موجَّهة للبطاقة الذاكريّة، وهناك بعض الأو امر متعلقة بالمتحكم ذاته. يتميّز برنامج التخاطب بين الحاسب والمتحكم بالإمكانيّات التالية:

- 1- فتح الملفات الثنائية وتخزينها على شكل ملفات ثنائيّة أو نصيّة.
 - 2- التحقق من جاهزيّة الاتصال التسلسلي بإرسال الأمر التالي:

Ready Command()

3- قراءة معطيات قطاع محدد من البطاقة الذاكريّة عند عنوان محدد وذلك بإرسال الأمر التالي: Read Primary Sector(SPECIFIC_ADDRESS)

4- كتابة المعطيات في البطاقة ضمن قطاع محدد عند عنوان محدد بإرسال الأمر التالي: Write Sector To MMC(SPECIFIC_ADDRESS)

5- قراءة عدة قطاعات بالوقت ذاته وذلك بإرسال الأمر التالى:

Read Sectors(INITIAL_ADDRESS, NUMBER OF SECTORS)

6- تحديد حجم القطاع بإرسال الأمر التالي:

Set Size Sector(NEW_SIZE)

7- مسح البطاقة الذاكريّة بإرسال الأمر التالي:

Erase(ADDRESS1, ADDRESS2)


8- عرض معلومات عن البطاقة بإرسال الأمر التالي: MMCInfo()

- 9- رسم منحنيات كلاً من الاستطاعة وتيار الدارة القصيرة وجهد الدارة المفتوحة ومقاومة الأمثلية لخرج اللوح الشمسي ودرجة الحرارة مع الزمن ومع درجة الحرارة، وتخزين هذه المنحنيات على شكل صور (JBG, *.EMF, *.BMP.*).
 - 10 عرض معلومات حول البرنامج ومصممّ البرنامج عن طريق الزر About.


في ما يلي صور لبرنامج التخاطب بين الحاسب والمتحكم حيث يبين الشكل (4-9) المعطيات المحملة من البطاقة الذاكري الموافق لذلك، الملاثين من شهر أيلول من الموقع الذاكري الموافق لذلك، أما الشكل (4-11) الأخير فيُظهر معلومات عن البطاقة الذاكرية مثل السعة التخزينية المستهلكة والسعة المتبقية.



الشكل (4-9) واجهة برنامج التخاطب بين الحاسب والمتحكم



الشكل (4-10) مجموعة الأوامر الموجهة إلى البطاقة MMC



الشكل(4-11) معلومات عن البطاقة الذاكرية MMC

4.7. فوائد نظام تحصيل المعطيات في منظومة الملاحقة:

- 1- دراسة تغيرات استطاعة اللوح الشمسي كتابع للزمن وذلك من أجل نظام الملاحقة والنظام الثابت والتحقق من المردود في الحالتين.
 - 2- دراسة تغيرات جهد الدارة المفتوحة وتيار الدارة القصيرة للوح الشمسي كتابع للزمن.
 - 3- دراسة تأثير تغير الفاصل الزمني Tinterval على مردود اللوح الشمسي.
 - 4- در اسة تغير ات زاوية الدور ان (السمت β) كتابع للزمن.
 - 5- دراسة تأثير درجة الحرارة على مردود اللوح الشمسي.
 - 6- دراسة تأثير الغبار على مردود اللوح الشمسي.

الفصل الخامس

عرض نتائج البحث والهناقشة

54	á	مقدما	.5.1
54	ير المقاسة والمقادير المحسوبة	المقاد	.5.2
67	ب الضياعات والمردود اليومي	حساب	.5.3
57	ﻰ النتائج	عرض	.5.4
78	ج و المناقشة	النتائ	.5.5

5.1. مقدمة:

عرضنا في الفصول السابقة الدراسة التصميمية والوصف الفيزيائي لنظام الملاحقة الذي تم تحقيقه وتنفيذه عملياً حيث تألف هذا النظام من ثلاثة أقسام رئيسية وهي:

- 1- القسم الميكانيكي: ويتمثل بالقاعدة الميكانيكية المتحركة الحاملة للوح الشمسي.
- 2- القسم الإلكتروني: ويتمثل بالدارات الإلكترونية ابتداءً من دارات الحساسات وما يتبعها من دارات ملاءمة وانتهاءً بدارات التحكم والقيادة.
- 3- القسم البرمجي: ويتمثل بخوارزمية الملاحقة ونظام تحصيل المعطيات وبروتوكول التخاطب
 التسلسلي بين الحاسب والمتحكم.

لقد تم تشغيل هذا النظام خلال شهري تموز وآب في مدينة تل رفعت حيث عمل في نمط الملاحقة والنمط الثابت وقد تم أخذ نتائج القياس خلال تلك الفترة وتخزينها في ذاكرة معطيات النظام (MMC)، وتم نقل هذه المعطيات إلى الحاسب لمعالجتها وتخزينها بالشكل النهائي ضمن ملفات معطيات ومنحنيات صورية.

5.2. المقادير المقاسة والمقادير المحسوبة:

- 1- المقادير المُقاسة هي:
- V_{oc} جهد الدارة المفتوحة للوح الشمسى
 - I_{sc} تيار الدارة القصيرة ullet
 - V_{Tmp} جهد الخرج للحساس الحراري
 - V_{θ} جهد خرج الحساس الزاوى
 - V_{ph} جهد خرج الحساس الضوئي
- $P_{mpp}, \eta_T, T, \theta$: هي المقادير المحسوبة هي -2
 - الاستطاعة الأعظمية Pmpp:

تحسب من العلاقة (5-1) التالية:

$$P_{mpp} = FF \cdot I_{sc} \cdot V_{oc} \tag{1-5}$$

حيث FF: هو عامل الملئ للوح الشمسي.

• المردود η_T وهو مقدار الزيادة في الاستطاعة الذي يحققه النظام المتحرك نسبة إلى النظام الثابت ويتم حسابه من خلال حساب مساحتي كل من منحني الاستطاعة للنظام الثابت والنظام المتحرك بإجراء تكامل منحنيات الاستطاعة بالنسبة للزمن وفق العلاقة (2-5) التالية:


$$h_{T} = \frac{\int_{S_{tart}}^{T_{End}} (P_{track} - P_{fixed}) \cdot dt}{\int_{T_{S_{tart}}}^{T_{End}} P_{track} \cdot dt} \cdot 100\% \qquad (2-5)$$

حيث P_{track}, P_{fixed} هي عينات الاستطاعة في النظام الثابت والمتحرك على التوالي.

لقد تم حساب المردود بواسطة برنامج تحليل لوني قمت بكتابته بلغة #C والشكل (5-1) يبين واجهة البرنامج وقد حُمِّلت إليه صورة منحنيات الاستطاعة الماخوذة بتاريخ (31/8-30) حيث يحصي هذا البرنامج عدد البكسلات اللونية للمنطقة الحمراء (مقدار الزيادة في المردود نتيجة عملية الملاحقة) وعدد بكسلات المنطقة الزرقاء ويقوم بحساب المردود من خلال العلاقة (5-3):

$$h_{T} = \frac{PX_{RED}}{PX_{RED} + PX_{BLUE}}$$

$$h_{T} \approx 28.3\%$$
(3-5)



الشكل (5-1) واجهة برنامج حساب المردود

\mathbf{T}_{sp} درجة حرارة اللوح الشمسي \mathbf{T}_{sp} :

يتم حساب درجة حرارة اللوح الشمسي بالاعتماد على جهد خرج الحساس الحراري V_{Tmp} من خلال العلاقة (5 – 4) التالية:

$$T(C) = \frac{V_{Tmp}}{S_T} = \frac{V_{Tmp}}{50 \cdot 10^{-3}}$$
 (4-5)

 $50 \text{mV/}^{\circ}\text{C}$ حيث S_T : هي حساسية الحساس الحراري وتساوي إلى

• (e_{μ}) (e_{μ}) (e_{μ}) (e_{μ}) (e_{μ})

يتم حساب هذه الزاوية خلال العلاقة (5 - 5) التالية:

$$\boldsymbol{q} = k \cdot V_q + \boldsymbol{q}_0 \tag{5-5}$$

حيث k: و هو عامل التحويل من جهد إلى زاوية وواحدته (Deg./V).

تمثل الزاوية الابتدائية للوح الشمسي. θ_0

باعتبار أن الحساس الزاوي المستخدم هو عبارة عن مقاومة متغيرة بشكل خطي.

مواصفات اللوح الشمسى المستخدم في المنظومة عند إشعاع شمسي (1000 W/m²):

السيليكون غير المتبلور حسب المردود	المادة المصنع منها
7%	المردود التقريبي
22W	الاستطاعة الأعظمية
	عامل الملئ التقريبي
24V	جهد الدارة المفتوحة
1A	تيار الدارة القصيرة
95cm × 34cm	أبعاد اللوح
5Kg	وزن اللوح

الجدول (5-1) مواصفات اللوح الشمسي المستخدم في المنظومة

5.3. حساب الضياعات والمردود اليومي:

300\$	300\$	التكاليف الثابته
0.6W	50mA × 12V	الاستطاعة الأعظمية المستهلكة في التحريك
≈ 4sec	≈ 4sec	الزمن المستغرق لإتمام دورة الملاحقة
72 times	11 h x 6 times/h	عدد مرات الملاحقة اليومية (11ساعة)

0.05Wh	$0.6W \cdot \frac{4\sec}{3600\sec/h} \times 72$	الاستطاعة اليومية المستهلكة للتحريك
217.8Wh	19.8 W x 11 h	الاستطاعة الكلية الوسطية اليومية النظام المتحرك
165Wh	15 W x 11 h	الاستطاعة الكلية الوسطية اليومية للنظام الثابت
52.8Wh	217.8 - 165	الربح الوسطي اليومي الذي يحققه نظام الملاحقة
0.1%	0.05 × 100 / 52.8	النسبة المئوية الأعظمية للضياعات بالنسبة للربح

الجدول (5-2) الدراسة الاقتصادية للمنظومة

5.4. عرض النتائج:


يبين الجدول (5-1) معطيات القياس لنظام الملاحقة الكهروشمسي من أجل زاوية ميل بالنسبة للأفق (27) لزاوية أمثلية عملياً وفاصل زمني بين كل دورتي ملاحقة بالنسبة للأفق (27) لزاوية أمثلية عملياً وفاصل زمني بين كل دورتي ملاحقة $T_{\rm interval} = 15$ مأخوذة بتاريخ (2009/8/14) حيث يظهر لنا جميع المقادير المقاسة بالنسبة للزمن من الساعة (6: 15) وحتى الساعة (17: 15).

Index	Time	Voc[V]	Isc[A]	Temp[C]	Angle[Deg]	$V_{ph}[V]$
1	6:15	21.68	0.07	22.9	0.0	0.36
2	6:30	22.64	0.19	26.1	0.0	1.09
3	6:45	23.02	0.30	27.8	0.0	1.70
4	7:00	23.20	0.40	30.1	0.1	2.28
5	7:15	23.24	0.48	31.6	0.4	2.80
6	7:30	23.39	0.56	31.5	0.7	3.39
7	7:45	23.34	0.64	34.0	1.4	3.89
8	8:00	23.26	0.69	34.3	4.3	4.10
9	8:15	23.22	0.74	36.5	5.9	4.29
10	8:30	23.12	0.78	37.3	6.5	4.45
11	8:45	23.17	0.82	37.0	7.2	4.67
12	9:00	23.12	0.84	39.0	9.9	4.67
13	9:15	23.09	0.85	39.2	14.8	4.53
14	9:30	22.90	0.88	41.9	17.2	4.70
15	9:45	22.97	0.90	40.5	18.7	4.74
16	10:00	22.75	0.91	44.2	20.5	4.65
17	10:15	22.83	0.92	43.3	25.1	4.69
18	10:30	22.78	0.92	43.9	29.3	4.68
19	10:45	22.73	0.93	43.2	31.7	4.62
20	11:00	22.58	0.94	48.2	35.5	4.63
21	11:15	22.46	0.93	46.9	39.0	4.50


22	11:30	22.51	0.94	45.4	44.3	4.48
23	11:45	22.41	0.95	46.7	45.7	4.53
24	12:00	22.48	0.94	46.3	52.3	4.44
25	12:15	22.35	0.95	48.2	53.5	4.54
26	12:30	22.35	0.96	47.7	58.2	4.59
27	12:45	22.43	0.96	48.2	62.5	4.66
28	13:00	22.36	0.96	46.7	66.2	4.70
29	13:15	22.04	0.95	48.5	69.5	4.63
30	13:30	22.29	0.95	47.1	73.1	4.75
31	13:45	22.19	0.96	44.4	78.2	4.75
32	14:00	22.34	0.94	45.1	80.3	4.85
33	14:15	22.41	0.95	42.3	83.1	4.86
34	14:30	22.41	0.95	42.5	86.1	4.86
35	14:45	22.42	0.95	41.2	89.2	4.87
36	15:00	22.34	0.94	43.1	93.0	4.84
37	15:15	22.39	0.91	41.5	94.2	4.88
38	15:30	22.48	0.90	40.2	95.0	4.89
39	15:45	22.51	0.78	41.4	97.5	4.85
40	16:00	22.58	0.86	39.9	99.0	4.82
41	16:15	22.57	0.84	39.7	102	4.75
42	16:30	22.58	0.81	39.7	105	4.60
43	16:45	22.56	0.76	40.1	108	4.42
44	17:00	22.65	0.71	38.2	110	4.08
45	17:15	22.65	0.66	37.4	113	3.62
46	17:30	22.58	0.60	37.1	115	3.04
47	17:45	22.53	0.53	37.3	118	2.5
48	18:00	22.53	0.43	34.9	125	1.95
49	18:15	22.39	0.34	34.0	130	1.52
50	18:30	22.09	0.24	32.8	130	1.23
51	18:45	21.38	0.12	32.1	130	0.56
52	19:00	20.04	0.05	30.6	130	0.15
53	19:15	16.54	0.01	29.5	130	0.03

(2009/8/14) معطيات المنظومة في نمط الملاحقة والمأخوذة في المنظومة في الجدول


يُبيِّن الجدول (5-2) والأشكال(5-2، 5-3، 5-4، 5-5) النتائج التي حصانا عليها (المعطيات والمنحنيات الزمنية) في حالة عمل المنظومة في نمط الملاحقة وبزاوية ميل بالنسبة للأفق (20) مأخوذة بتاريخ (2009/7/30).




الجدول (5-4) معطيات المنظومة في نمط الملاحقة




الشكل (5-2) منحني الاستطاعة للوح الشمسي في نمط الملاحقة



الشكل (5-3) منحني تيار الدارة القصيرة للوح الشمسي في نمط الملاحقة




الشكل (5-4) منحني جهد الدارة المفتوحة للوح الشمسي في نمط الملاحقة




الشكل (5-5) منحني تغيرات النسبة (V_{oc} / I_{sc}) الموح الشمسي في نمط الملاحقة


يبين الجدول (5-5) والأشكال (5-6، 5-7، 5-8، 5-9) النتائج التي حصلنا عليها في حلة عمل المنظومة في النمط الثابت وبنفس زاوية الميل السابقة وزاوية سمت مقابلة لنقطة المنتصف في منحني الأستطاعة بنمط الملاحقة (أي باتجاه الجنوب)، تم أخذ هذه المعطيات في اليوم التالي أي بتاريخ (2009/7/31).




الجدول (5-5) معطيات المنظومة في النمط الثابت




الشكل (5-6) منحني الاستطاعة للوح الشمسي في النمط الثابت



الشكل (5-7) منحني تيار الدارة القصيرة للوح الشمسي في النمط الثابت




الشكل (5-8) منحني جهد الدارة المفتوحة للوح الشمسي في النمط الثابت




الشكل (9-5) منحني تغيرات النسبة ($V_{\rm oc}$ / $I_{\rm sc}$) للوح الشمسي في النمط الثابت


تبين الأشكال(5-9، 5-10، 5-11، 5-12، 5-13) التالية منحنيات المقارنة بين النظام المتحرك (المنحنيات باللون الأزرق) وذلك لكل من منحني الاستطاعة وجهد الدارة المفتوحة وتيار الدارة القصيرة ومقاومة الدخل للوح الشمسي بالنسبة للزمن.




الشكل (5-10) منحنيات الاستطاعة الأعظمية




الشكل (5-11) منحنيات التيار الأعظمى




الشكل (5-12) منحنيات الجهد الأعظمى



الشكل (V_{oc} / I_{sc}) النسبة تغيرات النسبة (V_{oc} / I_{sc}) الشمسى



الشكل (5-14) تغيرات جهد اللوح الشمسي كتابع لدرجة الحرارة (2009/7/30)



الشكل(5-51) منحني استطاعة اللوح الشمسي (2009/7/30) الشكل (\diamond) بدون غبار (نحاته خفيفة)

5.5. النتائج والمناقشة:

في هذا البحث قمت وبشكل عملي بإعداد الدراسة والتنفيذ العملي لمنظومة ملاحقة الإشعاع الشمسي الأعظمي وفق الخطوات التالية:

- 1- تصميم وتنفيذ القسم الميكانيكي والإلكتروني لنظام الملاحقة واختيار الملاحق الشمسي والمحرك المناسبين كما تم تصميم وتنفيذ القسم الإلكتروني (دارة التحكم والقيادة لمحرك التوجيه وخوارزمية الملاحقة) باستخدام المتحكم المصغر (MEGA16).
 - 2- تصميم وتنفيذ نظام تحصيل المعطيات (DAQ) وفق معايير علمية مناسبة.
- 3- تصميم وتنفيذ دارة قارئة للبطاقة الذاكرية تتخاطب مع الحاسب وفق بروتوكول تخاطب محدد تم تصميمه وتنفيذه عملياً باستخدام المتحكم المصغر (MEGA8) وكتابة البرنامج الخاص به بواسطة لغتي البرمجة (#C, C).
- 4- تصميم وكتابة برنامج التحليل والمحاكاة اللازم لرسم الخطوط البيانية المعبرة عن النتائج المجدولة والمأخوذة من الذاكرة (MMC) لنظام تحصيل المعطيات (DAQ).
- 5- تصميم وكتابة برنامج حساب المردود عن طريق التحليل اللوني لمنحنيات استطاعة الخرج في حالة النظام الثابت والمتحرك.
 - من خلال الأشكال (المنحنيات) السابقة نستتج ما يلي:
- 1- يحقق النظام المتحرك زيادة في المردود بحدود (28.3%) مقارنةً مع النظام الثابت حسب الشكل (5-10).
- 2- إن تغيرات جهد الدارة المفتوحة للوح الشمسي خلال ساعات النهار طفيفة وتتناسب عكساً مع درجة الحرارة وطرداً مع شدة الإشعاع أي: $V_{\rm oc} \propto T^{-1}$, $V_{\rm oc} \propto \Phi$ حسب المنحنو المبين بالشكل (5 14) و هذه النتيجة موافقة للعلاقة النظرية (5 7) التالية:

$$V_{OC} = V_o \cdot (1 + b \cdot \Delta T) \tag{7-5}$$

حيث β : معامل درجة الحرارة السالب وقيمته (C-Si) بالنسبة (C-Si).

 Φ و يتعلق تيار وبالتالي استطاعة اللوح الشمسي بشكل أساسي بشدة الإشعاع الشمسي Φ ، فهو المحدد الأساسي لمردود التحويل، حيث يبلغ مردود التحويل ذروته في وقت الظهيرة حيث يكون الإشعاع الشمسي أعظمي حسب الأشكال (2، 3، 6، 7، 10، 11).

- 4- إن منحنيات الاستطاعة تماثل شكلاً منحنيات التيار، مما يدل على أن التيار هو المحدد الأساسي للاستطاعة الأعظمية للوح الشمسي في حين أن تأثير الجهد طفيف حسب النتيجة(2) و الأشكال(2، 3، 6، 7، 10، 11).
- 5- تكون استطاعة اللوح الشمسي في النظام المتحرك أعظمية من الساعة التاسعة صباحاً تقريباً حتى الساعة الخامسة مساءً، أي فترة دوام الاستطاعة الأعظمية حوالي ثمانية ساعات، في حين تكون استطاعة اللوح الشمسي في النظام الثابت أعظمية من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر تقريباً، أي فترة دوام الاستطاعة الأعظمية ثلث ساعات فقط.
- 6- من خلال التجارب العمليّة تبيّن بأن اللوح الشمسي يتأثر بالغبار بشكل متناسب عكساً مع كثافتها حسب الشكل (5- 15).

التوصيات والتطويرات المستقبلية:

- 1- يمكن تطوير هذه المنظومة بإضافة محرك توجيه آخر وفق زاوية الميل ودراسة مقدار الربح والضياعات الناتجة عن إضافة هذا المحرك.
- 2- يمكن الاستغناء عن البار امترين (T_{Start} , T_{End}) في خوار زمية الملاحقة بأخذ إشارة البدء والانتهاء من عمليات الملاحقة من الحساس الضوئي المستخدم في التوجيه وذلك للتخلص من مشكلة الضبط البدوي لهذين البار امترين كل فترة وأخرى.
- 3- وجدنا من خلال المنحنيات بأن تأثير درجة الحرارة على المردود سلبي ويمكن التقليل هذا الأثر بتبريد اللوح الشمسي عن طريق وضع دارة تبريد خلف (حسب مبدأ المبدل الحراري) وبذلك نكون قد زدنا مردوده واستفدنا من حرارة اللوح في تسخين الماء ضمن أنابيب التبريد.
- 4- يمكن تطوير هذا النظام بالجمع بين تقنيات الملاحقة أي الملاحقة الميكانيكية وملاحقة نقطة الاستطاعة الأعظمية MPPT وبذلك نحصل على نظام متكامل يمكن أن يحقق أعلى مردود تحويل بواسطة الملاحقة الميكانيكية وينقل كامل استطاعة اللوح الشمسي إلى الحمل بواسطة الملاحقة MPPT.

References

- 1- SCOTT J. HAMILTON, "Sun Tracking Solar Cell Array System", University of Queensland Undergraduate (Pass) Thesis, 1999.
- "How Solar Cells work" © University of Southampton, 1997
- 3- www.agilent.com, "IV and CV Characterizations of Solar/Photovoltaic Cells". ©Agilent Technologies, Inc. USA, 2009.
- 4- The Basic Physics and Design of III-V Multijunction Solar Cells
- 5- http://www.w3c.org, Solar tracker Types- Wikipedia, the free encyclopedia.
- 6- J. Rizk, and Y. Chaiko, "Solar Tracking System: More Efficient Use of Solar Panel" PWASET VOLUME 31 JULY 2008.
- 7- KING D.L.; BOYSON W.E.; KRATOCHVIL J.A., 2002- Analysis of factors influencing the annual energy production of photovoltaic systems. Photovoltaic Specialists Conference, Conference Record of the Twenty-Ninth IEEE, 1356-1361.
- 8- CHUNG H.S.H.; HO M.T.; HUI S.Y.R.; TSE K.K., 2006- A Novel Maximum Power Point Tracking Technique for PV Panels. florida state university press, 2nd Ed, USA, 240.
- 9- SHRAIF M.F., 2002- Optimisation et measure de chaine de conversion D'Energie Photovoltaique en Energie Electrique, Doctorat de l'Universite Paul Sabatier de Toulouse, 1(1),1-128.
- 10- GIBBS W.W., 2006 Plan B for Energy. Scientific American, 102-114.
- 11- HUYNH P., CHO B.H., 1996- Design and Analysis of a Microprocessor Controlled Peak-Power Tracking System. IEEE Trans. On Aerospace and Electronic Systems, 32(1), 182-190.
- 12- TING LIN K., TSUNG Y., HUNG J.,2009 Communication Protocol Methods, Patent Application Publication, Vol. 12, NO. 446, pp. 8.
- 13- CLAUS M., NGUYEN H., 2008 Serial Communication Protocol, Patent Application Publication, Vol. 11, NO. 427, pp. 12.
- 14- GROSS R.,HAMPTON N., 2008 Communication Protocol System and Methods, United State Patent, Vol. 10, NO. 192, pp. 10.
- 15- SMITH R.,GARY E., 2005 Three Wire Communication Protocol, United State Patent, Vol. 10, NO. 679, pp. 10.
- 16- TADAUKI T., KAWASAKI E., 1995 Communication Protocol System, United State Patent, Vol. 10, NO. 785065, pp. 21.
- 17- KEY P., GANESH A., LAKSHMIKANTHA A., 2008 Multi-Channel Communications Protocol, Patent Application Publication, Vol. 11, NO. 861, pp. 15.

- 18- LIN J.C., PAUL S., 1996 RMTP: A Reliable Multicast Transport Protocol, Proc. of IEEE INFOCOM, pp. 10.
- 19- www.atmel.com/literature, "ATMEGA16 data sheet".
- 20- www.maxim-ic.com, "DS1307 data sheet".

```
#include <mega16.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
.equ __lcd_port=0x12 ;PORTD
#endasm
#include <lcd1.h>
// I2C Bus functions
#asm
.equ __i2c_port=0x15 ;PORTC
.equ __scl_bit=0
.equ __sda_bit=1
#endasm
#include <i2c.h>
// DS1307 Real Time Clock functions
#include <ds1307.h>
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <delay.h>
#include <variables.c>
#include <spi.h>
#include <mmcx.c>
#include <kpd2.h>
#include <motor_dc.c>
#include <fTime.c>
#include <chars.c>
#define ADC_VREF_TYPE 0x40
// Read the 10-bit
// of the AD conversion result
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
// Delay needed for the stabilization of the ADC input
// voltage
delay_us(50);
ADCSRA = 0x40; // Start the AD conversion
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA \& 0x10)==0);
ADCSRA = 0x10;
return ADCW;
}
// Declare your global variables
//***********Functions Prototype*
void adjusing_params();
void System_Run();
void init time date();
void view_time_date();
char mmc_rst();
char mmc_wr();
char mmc_rd();
void save_data();
```

```
//****** Starting Main Program
while (1)
{
 delay_ms(50);
//for show Time & Date each minute
 view_time_date();
 k=kpd2();
 if(k!=0x0F)
   if(k==1) {adjusing_params(); lcd_putsf(scr1);}
   else if(k==2)
     run_status();
     if(run==1)
     {
      IT=0;
      lcd_gotoxy(0,1);
      lcd_putsf("1.STOP R, , ");
      while (1) //Running Loop
      {
        run_status();
        if(IT==Interval)
         System_Run();
         IT=0:
         lcd_gotoxy(0,1);
         lcd_putsf("1.STOP R, , ");
         lcd gotoxy(11,1);
         itoa(index_frame,str);
         lcd_puts(str);
        }
        delay ms(50):
        //for show Time & Date each minute
        view_time_date();
        k=kpd2();
        if(run==0)
         index_frame=0;
         j=mmc_wr();
         if(j!=0) {mmc_rst();mmc_wr();}
        if(k==1 | | run==0)
        {
         lcd_clear();
         lcd_putsf(scr1);
         init time date();
         break:
        } // Exit Condition
       }
      }
      else
```

```
void track();
void go_intial_position();
                                                                lcd_clear();
void information();
                                                                lcd_putsf("Cann't Run\nOUT TIME TRACK");
void run_status();
                                                                delay_ms(1000);
void show_measured(unsigned char a);
                                                                lcd clear();
                                                                lcd_putsf(scr1);
void main(void)
                                                                init_time_date();
{
                                                              }
// Declare your local variables here
                                                            }
// Configuration Ports
                                                           }
  DDRA=0x00;
                                                        } // end while
  PORTA=0xE0:
                                                        //*********END MAIN Program*
  DDRB=0xBF;
  PORTB=0x50;
                                                        void track() // Tracking Algorithm
  DDRC=0x3F;
  PORTC=0xC0;
                                                        if(run==1 && END2!=0 && sys==0)
  DDRD=0xFF;
  PORTD=0x00;
                                                          lcd clear();
  #asm("cli")
                                                          lcd_putsf("TRACKING NOW...");
// SPI initialization
                                                          k=DRT;
// SPI=Master,Clk_Rate=250KHz,ClK_Phase=Cycle_Half
                                                         j=resolution_conv;
// Polarity: High, Data Order: MSB First
                                                          delay_ms(150);
  SPCR=0x5C;
                                                          v1 = read_adc(4);
  SPSR=0x00;
                                                          v1=v1>>j;
// I2C Bus initialization
                                                          motor_run_forward();
  i2c init():
                                                          delay_ms(50); // delay for relay run
// ADC initialization
//fadc= 62.500 kHz, Vref= AREF, Auto Trigger: None
                                                          while(1)
  ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
  ADCSRA=0x86:
                                                           v0=v1:
// LCD module initialization
                                                           delay_ms(k);
  lcd_init(16);
                                                        // Isc Signal by [2.2 Ohm-Resistor]&Photo Diode Signal
  lcd_clear(); //very important
                                                           v1= read_adc(4);
  lcd_putsf(" SOLAR TRACKING\n SYSTEM");
                                                           v1=v1>>j;
  delay_ms(1000);
                                                           if(v1<v0) i++; // confirm variable
  lcd clear();
                                                           else if(i==1) i=0;
  mmc_rst();
                                                           if(i>=2 | | END2==0) break;
  create_chars();
  lcd clear();
                                                          motor_stop();
  init_time_date();
                                                          delay_ms(100);
  lcd_clear();
                                                         }
  lcd_putsf(scr1);
                                                         else
  addr=ADDR;
  rtc_get_time(&hh,&mm,&ss);
                                                           if(run==0 && END1!=0)
  if(hh>STH && hh<ETH) run=1;
                                                            go_intial_position();
                                                         }
```

Source Code for Serial Communication Protocol using CS Language:

```
// included units
                                                          public void Write_PC_MC()
using System;
using System.Collections.Generic;
                                                               CMD[0] = (byte)def.STX;
using System. Text;
                                                               CMD[1] = (byte)def.STX;
using System.IO.Ports;
                                                               CMD[2] = 0x0D;
using System. Windows. Forms;
                                                               CMD[3] = 0x02;
                                                               CMD[4] = (byte)def.WR1;
namespace MasterProg
                                                               CMD[5] = 0; //addr4 [MSB]
                                                               CMD[6] = 0;
  class SPCommands
                                                               CMD[7] = 0;
                                                               CMD[8] = 0; //addr1 [LSB]
    /*** Global Variables Declaration Area ******/
                                                               CMD[9] = (byte)def.SBD;
    public SerialPort sp1 = new SerialPort("COM1",
                                                               for (int i = 0; i < 512; i++) CMD[i + 10]
19200, Parity.None, 8, StopBits.One);
                                                         = 0; //Data to be sended
    Timer timer1 = new Timer();
                                                               CMD[522] = (byte)def.EOT;
    byte[] CMD = new byte[530];
                                                               CMD[523] = (byte)def.STX;
    enum def: byte
                                                               CMD[524] = (byte)def.EOT;
                                                               sp1.Write(CMD, 0, 525);
      STX = 0xAA, EOT = 0xFF, RDY = 0x55, RST = 0x0A,
      ERROR = 0xEE, RD1 = 0x1B, RD2 = 0x0B,
                                                             public void Write_PC_MMC(UInt32
      WR1 = 0x0C, WR2 = 0x1C, SBD=0xE5,
                                                         mmc_addr)
    };
                                                             {
    public SPCommands() // Constructor class
                                                               CMD[0] = (byte)def.STX;
                                                               CMD[1] = (byte)def.STX;
      timer1.Interval = 500:
                                                               CMD[2] = 0x0D;
      timer1.Enabled = false;
                                                               CMD[3] = 0x02;
      sp1.ReceivedBytesThreshold = 12;
                                                               CMD[4] = (byte)def.WR2;
                                                               CMD[5] = (byte)(mmc_addr >> 24);
      this.timer1.Tick += new
System.EventHandler(this.timer1_Tick);
                                                         //addr4 [MSB]
      this.sp1.DataReceived += new
                                                               CMD[6] = (byte)(mmc_addr >> 16);
SerialDataReceivedEventHandler(this.sp1_DataReceived);
                                                               CMD[7] = (byte)(mmc_addr >> 8);
                                                               CMD[8] = (byte)mmc_addr;
    //addr1 [LSB]
    public void SP_Ready_Test()
                                                               CMD[9] = (byte)def.SBD;
                                                               for (int i = 0; i < 512; i++) CMD[i + 10]
      CMD[0] = (byte)def.STX;
                                                         = 0x00;//Data to be sended
      CMD[1] = (byte)def.STX;
                                                               CMD[522] = (byte)def.EOT;
      CMD[2] = 10;
                                                               CMD[523] = (byte)def.STX;
      CMD[3] = 0;
                                                               CMD[524] = (byte)def.EOT;
      CMD[4] = (byte)def.RDY;
                                                               sp1.Write(CMD, 0, 525);
      CMD[5] = (byte)def.RDY;
      CMD[6] = 0;
                                                             public void MMC_SetSizeSector(int
      CMD[7] = (byte)def.EOT;
                                                         SectorSize)
      CMD[8] = (byte)def.STX;
      CMD[9] = (byte)def.EOT;
      try {sp1.Write(CMD, 0, 10);}
                                                             /*** Serial Port Functions ***/
      catch (Exception err) {
                                                             public void SP_Open()
MessageBox.Show(err.ToString(), "Error"); }
                                                               try { sp1.Open(); }
    public void MMC_Reset()
                                                               catch (Exception er)
```

```
{ MessageBox.Show(er.ToString()); }
  CMD[0] = (byte)def.STX;
  CMD[1] = (byte)def.STX;
                                                          public void SP_Close()
  CMD[2] = 10;
  CMD[3] = 0;
                                                            sp1.Close();
  CMD[4] = (byte)def.RST;
                                                          /** Properties Declarations ***/
  CMD[5] = (byte)def.RST;
  CMD[6] = 0;
                                                          public int Baud_Rate
  CMD[7] = (byte)def.EOT;
  CMD[8] = (byte)def.STX;
                                                            set { sp1.BaudRate = value; }
  CMD[9] = (byte)def.EOT;
                                                            get { return sp1.BaudRate; }
  sp1.Write(CMD, 0, 10);
                                                          public bool SP_is_Open
//Read MMC and Store Data in SRAM's MC
public void Read_MMC_PC(UInt32 mmc_addr)
                                                            get { return sp1.lsOpen; }
  CMD[0] = (byte)def.STX;
                                                          public int SP_RBThreshold
  CMD[1] = (byte)def.STX;
  CMD[2] = 12;
                                                             set { sp1.ReceivedBytesThreshold =
  CMD[3] = 0;
                                                      value; }
  CMD[4] = (byte)def.RD2;
                                                             get { return
  CMD[5] = (byte)(mmc_addr >> 24); //addr4 [MSB]
                                                      sp1.ReceivedBytesThreshold; }
  CMD[6] = (byte)(mmc_addr >> 16);
                                                          }
  CMD[7] = (byte)(mmc_addr >> 8);
  CMD[8] = (byte)mmc_addr; //addr1 [LSB]
                                                          public int Timer_Interval
  CMD[9] = (byte)def.EOT;
  CMD[10] = (byte)def.STX;
                                                            set { timer1.Interval = value; }
                                                            get { return timer1.Interval; }
  CMD[11] = (byte)def.EOT;
  sp1.Write(CMD, 0, 12);
                                                          public bool Timer_Enable
public void Read_MC_PC()
                                                            set { timer1.Enabled = value; }
                                                            get { return timer1.Enabled; }
  CMD[0] = (byte)def.STX;
  CMD[1] = (byte)def.STX;
                                                           /*** Events Methods ***/
  CMD[2] = 12;
                                                          private void sp1_DataReceived(object
  CMD[3] = 0;
  CMD[4] = (byte)def.RD1;
                                                      sender, Serial Data Received Event Args e)
  CMD[5] = 0; //addr4 [MSB]
                                                          {
  CMD[6] = 0;
  CMD[7] = 0;
                                                          private void timer1_Tick(object
  CMD[8] = 0; //addr1 [LSB]
                                                      sender, EventArgs e)
  CMD[9] = (byte)def.EOT;
  CMD[10] = (byte)def.STX;
                                                          }
  CMD[11] = (byte)def.EOT;
                                                        }
  sp1.Write(CMD, 0, 12);
}
```

Abstract

This work shows the master degree research project entitled " Data Acquisition System Design for solar tracking analysis and development ".

It represents designing and implementing a mechanical solar tracking system together with Data Acquisition System (DAQ) for improving efficiency of solar panels .

The **Solar tracker** that has designed, consists of the following components:

- **Mechanical Base** to carry the solar panel.
- **Azimuth pivot** for rotating the solar panel according to Azimuth Angle(β).
- Altitude pivot for rotating the solar panel according to Altitude Angle (α).
- **Orientation Motor** for azimuth angle (β) .
- Control and Driving System (Electronic Circuits and Software).

The **DAQ** that has designed, consists of the following components:

- Measurement Sensors and conditioning circuits.
- Microcontroller ATMega16 with 8-Channel Analog to Digital Converter.
- **Real Time Clock (RTC)** for supplying the time and date Data to Sys.
- MultiMedia Card (MMC) for saving data that is acquired by DAQ Sys.

In addition of DAQ, we designed an MMC reader for reading Data from MMC and send them to PC depending on specified communication protocol we has designed else.

I has written The software for control and DAQ and tracking algorithm in C and C# languages.

The important points of this work are summarized here:

- 1- DAQ system together with tracking system.
- 2- No need to connect with PC for tracking and data acquisition.
- 3- The ability of adjusting of tracking algorithm without reprogramming.
- 4- It works full automatically.
- 5- It works in two modes tracking and fixed.
- 6- The data are stored in MMC memory.
- 7- Using Real Time Clock (RTC) to get on time and date data.

This System is development of fixed system and it has achieved a gain about (28.3%) compared to fixed systems. This result shows the significance of the system proposed.

Certification

It is hereby certified that work described in this thesis is the result of the candidate's own investigation under the supervision of Dr. Ahmad Rajab Boshnak, professor in electronic engineering department, faculty of electrical and electronic engineering, Aleppo University.

"Candidate"

"Supervisor"

Eng. Husam AL-Deen Allito

Dr. Ahmad Rajab Boushnak

Declaration

It is hereby I declare that this work, "Data Acquisition System Design for solar tracking analysis and development", has not already been accepted for any degree nor is it being submitted at present for any other degree.

"Candidate"

Eng. Husam AL-Deen Allito

Aleppo University
Electrical and Electronic Engineering Faculty
Electronic Engineering Department



Data Acquisition System Design for solar tracking analysis and development

Prepared By

Eng. Husam AL-Deen Allito